HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de














Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

CERAPUR/CERAPUR-*ECO*

Gas-Brennwertgerät



ZSB 14-3 A .. ZSB 22-3 A .. ZWB 28-3 A .. ZSB 14-3 E .. ZSB 22-3 E ..

ZWB 28-3 E..



Inhaltsverzeichnis

Symbol	Symbolerklärung
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise
1.2	Aligemente Sichemenshimweise
Angabe	en zum Gerät
2.1	Lieferumfang
2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
2.3	EG-Baumusterkonformitätserklärung
2.4	Typenübersicht
2.5	Typschild
2.6	Gerätebeschreibung
2.7	Zubehör
2.8	Abmessungen und Mindestabstände
2.9	Geräteaufbau
2.10	Elektrische Verdrahtung
2.11	Technische Daten ZSB 14-3/ZSB 22-3
2.12	Technische Daten ZWB 28-3
2.13	Auslaufkurve Warmwasser bei ZWB-Geräten mit
	Montageanschlussplatte
2.14	Kondensatzusammensetzung
Installa	tion
	tion
4.1	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Wichtige Hinweise Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen Aufstellort wählen Rohrleitungen vorinstallieren Gerät montieren Anschlüsse prüfen Sonderfälle scher Anschluss Allgemeine Hinweise Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker anschließen Zubehöre anschließen Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen Speicher anschließen
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4	Wichtige Hinweise Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen Aufstellort wählen Rohrleitungen vorinstallieren Gerät montieren Anschlüsse prüfen Sonderfälle Scher Anschluss Allgemeine Hinweise Geräte mit Anschlüsskabel und Netzstecker anschließen Zubehöre anschließen Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen Speicher anschließen Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen Externe Zubehöre anschließen Zirkulationspumpe anschließen Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulisch
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1	Wichtige Hinweise Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen Aufstellort wählen Rohrleitungen vorinstallieren Gerät montieren Anschlüsse prüfen Sonderfälle Scher Anschluss Allgemeine Hinweise Geräte mit Anschlüsskabel und Netzstecker anschließen Zubehöre anschließen Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen Speicher anschließen Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen Externe Zubehöre anschließen Zirkulationspumpe anschließen
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2	Wichtige Hinweise
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3	Wichtige Hinweise Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen Aufstellort wählen Rohrleitungen vorinstallieren Gerät montieren Anschlüsse prüfen Sonderfälle Scher Anschluss Allgemeine Hinweise Geräte mit Anschlüsskabel und Netzstecker anschließen Zubehöre anschließen Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen Speicher anschließen Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen Externe Zubehöre anschließen Zirkulationspumpe anschließen Externe Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulisch Weiche) anschließen (ZSB-Geräte) Externe Heizungspumpe (Sekundärkreis) (AC 230 V, max. 100 W) anschließen
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Elektris 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2	Wichtige Hinweise

6	Inbetrieb	nahme	
	6.1	Vor der Inbetriebnahme	21
	6.2	Gerät ein-/ausschalten	22
	6.3	Heizung einschalten	22
	6.4	Heizungsregelung einstellen	
	6.5	Nach der Inbetriebnahme	
	6.6	Warmwassertemperatur einstellen (Geräte mit	
	0.0	Warmwasserspeicher)	23
	6.7	Warmwassertemperatur einstellen (ZWBGeräte)	
	6.8	Sommerbetrieb einstellen	
	6.9		
		Frostschutz einstellen	
	6.10	Tastensperre einschalten	
7	Thermiso	he Desinfektion durchführen	24
8	Blockiers	chutz	
9	Einstellu	ngen der Elektronik	25
	9.1	Allgemeines	
	9.2	Übersicht der Servicefunktionen	
	9.2.1	Erste Serviceebene	
	9.2.2	Zweite Serviceebene	
	9.3	Beschreibung der Servicefunktionen	
		Erste Serviceebene	
	9.3.1		
	9.3.2	Zweite Serviceebene	
10	Gasarten	anpassung	
	10.1	Gasartumbau	32
	10.2	Gas-Luft-Verhältnis (CO ₂ oder O ₂) einstellen	32
	10.3	Gas-Anschlussdruck prüfen	33
11	Kontrolle	e durch den Bezirks-Schornsteinfeger	3/1
	11.1	Schornsteinfegertaste	
	11.2	Dichtheitsprüfung des Abgasweges	
	11.3	CO-Messung im Abgas	34
12	Umwelts	chutz/Entsorgung	34
40			25
13	13.1	on und Wartung	
		Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte	35
	13.1.1	Letzte gespeicherte Störung abrufen	
		(Servicefunktion 6.A)	
	13.1.2	Sieb im Kaltwasserrohr (ZWB)	
	13.1.3	Plattenwärmetauscher (ZWB)	35
	13.1.4	Wärmeblock prüfen	36
	13.1.5	Elektroden prüfen und Wärmeblock reinigen	37
	13.1.6	Kondensatsiphon reinigen	
	13.1.7	Membran (Abgasrückströmsicherung) in der	
		Mischeinrichtung prüfen	39
	13.1.8	Ausdehnungsgefäß prüfen	
	13.1.9	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	
	13.1.10	Elektrische Verdrahtung prüfen	
	13.2	Checkliste für die Inspektion und Wartung	55
		(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)	40
		, 0 1	_

Störung	en				
	Störungen beheben				
	Störungen, die im Display angezeigt werden				
	Störungen, die nicht im Display angezeigt werden 42				
	Fühlerwerte				
	Außentemperaturfühler (bei				
10	außentemperaturgeführten Reglern, Zubehör)45				
15.4.2	Vorlauf-, Speicher-, Warmwasser-, Externer				
	Vorlauftemperaturfühler45				
15.5	Kodierstecker				
Einstelly	werte für Heiz-/Warmwasserleistung 46				
Inhetrie	bnahmeprotokoll für das Gerät				
	15.1 15.2 15.3 15.4 15.4.1 15.4.2 15.5 Einstelly				

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Symbol	Bedeutung
>	Handlungsschritt
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
_	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ► Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ► Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
 - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
 - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
 - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ► Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wärmeerzeuger darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ► Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ► Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ▶ Nur Originalersatzteile einbauen.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

- ▶ Vor Elektroarbeiten:
 - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Spannungsfreiheit feststellen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ► Darauf hinweisen, dass Umbau oder Reparaturen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- ► Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- ► Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Angaben zum Gerät

ZSB-Geräte sind Heizgeräte mit integriertem 3-Wege-Ventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers.

ZWB-Geräte sind Kombigeräte für Heizung und Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip.

2.1 Lieferumfang




Bild 1

Legende:

- [1] Gas-Brennwertgerät
- [2] Rohrschelle zur Sicherung des Abgaszubehörs
- [3] Befestigungsmaterial (2 Stockschrauben, 2 Dübel, 2 Muttern, 2 Unterlegscheiben, Dichtscheiben)
- [4] Druckschriftensatz zur Produktdokumentation
- [5] Garantiebestimmung
- [6] Schlauch vom Sicherheitsventil

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Die gewerbliche und industrielle Verwendung der Geräte zur Erzeugung von Prozesswärme ist ausgeschlossen.

2.3 EG-Baumusterkonformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen

Es erfüllt die Anforderungen an Gas-Brennwertkessel im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Der entsprechend § 6 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BlmSchV vom 26.1.2010) ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden liegt unter 60 mg/kWh.

Das Gerät ist nach EN 677 geprüft.

ProdID-Nr.	CE-0085BR0160		
Gerätekategorie (Gasart)			
Deutschland DE Österreich AT Schweiz CH	_{2ELL3B/P} _{2H3P} _{2H3P}		
Installationstyp	C _{13X} , C _{33X} , C _{43X} , C _{53X} , C _{63X} , C _{83X} , C _{93X} , B ₂₃ , B ₃₃		

Tab. 2

2.4 Typenübersicht

Cerapur	ZSB 14-3	Α	21/23/31	S0000
Cerapur	ZSB 14-3	Α	23	S2900
Cerapur	ZSB 14-3	Α	23	S1400
Cerapur	ZSB 22-3	Α	21/23/31	S0000
Cerapur	ZSB 22-3	Α	23	S2900
Cerapur	ZSB 22-3	Α	23	S1400
Cerapur	ZWB 28-3	Α	21/23/31	S0000
Cerapur	ZWB 28-3	Α	23	S2900
Cerapur	ZWB 28-3	Α	23	S1400
Cerapur-Eco	ZSB 14-3	Ε	21/23/31	S0000
Cerapur-Eco	ZSB 22-3	Ε	21/23/31	S0000
Cerapur-Eco	ZWB 28-3	Е	21/23/31	S0000

Tab. 3

- Z Zentralheizungsgerät
- S Eingebautes 3-Wege-Ventil für den Anschluss eines indirekt

beheizten Speichers W Warmwasserbereitung

- B Brennwerttechnik
- 14 Wärmeleistung bis 14 kW
- 22 Wärmeleistung bis 22 kW
- 28 Warmwasserleistung bis 28 kW
- -3 Version
- A gebläseunterstütztes Gerät
- E Heizungspumpe der Energieeffizienzklasse A
- 21 Erdgas L
- 23 Erdgas H
- 31 Flüssiggas
- S0000 Sondernummer Deutschland/Österreich
- S2900 Sondernummer Schweiz
- S1400 Sondernummer Österreich

Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437:

Kennziffer	Wobbe-Index (W _S) (15 °C)	Gasfamilie
21	9,5-12,5 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2LL
23	11,4-15,2 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2E
31	20,2-24,3 kWh/m ³	Flüssiggas Gruppe 3B/P

Tab. 4

2.5 Typschild

Das Typschild [41] befindet sich innen rechts unten am Gerät (\rightarrow Bild 3, Seite 6).

Dort finden Sie Angaben zu Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

2.6 Gerätebeschreibung

- Gerät für Wandmontage, unabhängig von Schornstein und Raumgröße
- Die Erdgasgeräte erfüllen die Anforderungen des Hannoveraner Förderprogramms und des Umweltzeichens für Gas-Brennwertgeräte.
- intelligente Heizungspumpenschaltung beim Anschluss eines außentemperaturgeführten Heizungsreglers
- · Elektronik mit 2-Draht-BUS
- bei Cerapur-Eco-Geräten (ZSB/ZWB...E) Heizungspumpe der Energieeffizienzklasse A mit:
 - 2 Proportionaldruck Kennlinien
 - 3 Konstantdruck Kennlinien
 - 7 Stufen einstellbar
 - Trockenlaufschutz und Blockierschutz
- bei Cerapur-Geräten (ZSB/ZWB...A) optimierte elektronische Heizungspumpe mit:
 - 2 Proportionaldruck Kennlinien
 - 3 Konstantdruck Kennlinien
 - 7 Stufen einstellbar
 - Trockenlaufschutz und Blockierschutz
- Anschlusskabel mit Netzstecker
- Display
- · automatische Zündung
- · stetig geregelte Leistung
- volle Sicherung über die Elektronik mit Flammenüberwachung und Magnetventilen nach EN 298
- · keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich
- für Fußbodenheizung geeignet
- konzentrisches Rohr für Abgas und Verbrennungsluft mit Messstellen

- drehzahlgeregeltes Gebläse
- · Gas-Vormischbrenner
- Temperaturfühler und Temperaturregler für Heizung
- Temperaturfühler im Vorlauf
- Temperaturbegrenzer im 24-V-Stromkreis
- · Heizungspumpe mit automatischem Entlüfter
- Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefäß
- · Anschlussmöglichkeit für Speichertemperaturfühler
- Abgastemperaturbegrenzer (120 °C)
- · Warmwasser-Vorrangschaltung
- · 3-Wege-Ventil mit Motor
- Plattenwärmetauscher (ZWB)

2.7 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör für dieses Heizgerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

- Abgaszubehöre
- Montageanschlussplatte
- außentemperaturgeführte Regler z. B. FW 100, FW 200
- raumtemperaturgeführte Regler z. B. FR 50, FR 100, FR 110
- Fernbedienungen FB 100, FB 10
- Kondensatpumpe KP 130
- Neutralisationseinrichtung NB 100
- Sicherheitsgruppe Nr. 429 oder 430
- Siphon mit Anschlussmöglichkeit für Kondensat und Sicherheitsventil Nr. 432
- Sichtabdeckungen Nr. 1088

2.8 Abmessungen und Mindestabstände




Bild 2

- [1] Montageanschlussplatte (Zubehör)
- [2] Verkleidung
- [3] Blende

2.9 Geräteaufbau




Bild 3

Legende zu Bild 3:

- [1] Elektronik
- [2] Ein/Aus-Schalter
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Servicetaste
- [5] Schornsteinfegertaste
- [6] Vorlauftemperaturregler
- [7] Betriebsleuchte
- [8] Hier kann ein außentemperaturgeführter Regler oder eine Schaltuhr eingebaut sein (Zubehör)
- [9] Warmwasser-Temperaturregler
- [10] Tastensperre
- [11] eco-Taste
- [12] reset-Taste
- [13] Display
- [14] Kondensatsiphon
- [15] Warmwasser-Temperaturfühler (ZWB)
- [16] Plattenwärmetauscher (ZWB)
- [17] Abgastemperaturbegrenzer
- [18] Messstutzen für Gas-Anschlussdruck
- [19] Einstellschraube minimale Gasmenge
- [20] Einstellbare Gasdrossel
- [21] Saugrohr
- [22] Heizungsvorlauf
- [23] Vorlauftemperaturfühler
- [24] Ausdehnungsgefäß
- [25] Bügel
- [26] Verbrennungsluftansaugung
- [27] Abgasrohr
- [28] Aufhängelaschen
- [29] Abgasmessstutzen
- [30] Verbrennungsluft-Messstutzen
- [31] Gebläse
- [32] Mischeinrichtung mit Abgasrückströmsicherung (Membran)
- [33] Spiegel
- [34] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [35] Elektroden-Set
- [36] Kondensatwanne
- [37] Deckel Prüföffnung
- [38] Automatischer Entlüfter
- [39] Turbine (ZWB)
- [40] Manometer
- [41] Typschild
- [42] 3-Wege-Ventil
- [43] Entleerhahn
- [44] Kondensatschlauch
- [45] Heizungspumpe
- [46] Sicherheitsventil (Heizkreis)
- [47] Schlauch vom Sicherheitsventil

2.10 Elektrische Verdrahtung




Bild 4

Legende zu Bild 4:

- [1] Zündtrafo
- [2] Vorlauftemperaturregler
- [3] Klemmleiste 230 V AC
- [4] Sicherung T 2,5 A (230 V AC)
- [5] Warmwasser-Temperaturregler
- [6] Anschluss Temperaturwächter TB1 (24 V DC)
- [7] Anschluss Zirkulationspumpe¹⁾ oder externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis (Sekundärkreis)¹⁾
- [8] Sicherung T 0,5 A (5 V DC)
- [9] Sicherung T 1,6 A (24 V DC)
- [10] Kodierstecker
- [11] Transformator
- [12] Ein/Aus-Schalter
- [13] Anschlusskabel mit Stecker
- [14] bei ZWB Warmwasser-Temperaturfühler bei ZSB Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler z. B. hydraulische Weiche
- [15] Gasarmatur
- [16] Abgastemperaturbegrenzer
- [17] Vorlauftemperaturfühler
- [18] Zündelektrode
- [19] Überwachungselektrode
- [20] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [21] Gebläse
- [22] Turbine (ZWB)
- [23] Heizungspumpe
- [24]3-Wege-Ventil
- [25] Anschluss BUS-Teilnehmer z. B. Heizungsregler
- [26] Anschluss TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
- [27] Anschluss Außentemperaturfühler
- [28] Anschluss Speichertemperaturfühler (NTC)
- [29] Anschluss externe Heizungspumpe (Primärkreis)

¹⁾ Die Servicefunktion 5.E einstellen, → Seite 30.

2.11 Technische Daten ZSB 14-3 .../ZSB 22-3 ...

			ZSB 14-3			ZSB 22-3	
	Einheit	Erdgas	Propan ¹⁾	Butan	Erdgas	Propan ¹⁾	Butan
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 40/30 °C	kW	14,2	14,2	16,1	23,8	23,8	27,1
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 50/30 °C	kW	14,0	14,0	15,9	23,6	23,6	26,8
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 80/60 °C	kW	13,0	13,0	14,7	22,4	22,4	25,5
max. Nennwärmebelastung (\dot{Q}_{max}) Heizung	kW	13,3	13,3	15,1	23,0	23,0	26,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,3	5,1	5,8	7,3	8,1	9,2
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,2	5,1	5,8	7,3	8,0	9,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 80/60 °C	kW	2,9	4,6	5,2	6,6	7,3	8,3
min. Nennwärmebelastung (Q _{min}) Heizung	kW	3,0	4,7	5,3	6,8	7,5	8,5
max. Nennwärmeleistung (P _{nW}) Warmwasser	kW	13,1	13,1	14,8	22,5	22,5	25,6
max. Nennwärmebelastung (QnW) Warmwasser	kW	13,3	13,3	15,1	23,0	23,0	26,1
Gasanschlusswert							
Erdgas L/LL (H _{i(15°C)} = 8,1 kWh/m ³)	m ³ /h	1,6	-	-	2,9	-	-
Erdgas H ($H_{i(15 ^{\circ}C)} = 9.5 \text{ kWh/m}^3$)	m ³ /h	1,4	-	-	2,4	-	-
Flüssiggas (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	1,0	1,0	-	1,8	1,8
Zulässiger Gas-Anschlussdruck							
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25	-		17 - 25		-
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Ausdehnungsgefäß							
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Gesamtinhalt	I	12	12	12	12	12	12
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384							
Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	6,0/1,4	5,8/2,1	5,8/2,1	10,4/3,2	10,1/3,3	10,1/3,4
Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	°C	69/58	69/58	69/58	84/61	84/61	84/61
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	°C	49/30	49/30	49/30	57/32	57/32	57/32
Restförderhöhe	Pa	80	80	80	80	80	80
CO ₂ bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8	12,4	9,4	10,8	12,4
CO ₂ bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5	12,0	8,6	10,5	12,0
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂					
NO _x -Klasse		5	5	5	5	5	5
Kondensat							
max. Kondensatmenge (t _R = 30 °C)	l/h	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7
pH-Wert ca.		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Allgemeines							
elektr. Spannung	AC V	230	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Leistungsaufnahme Auslieferungszustand							
(ZSB3 E)	W	92	92	92	92	92	92
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	107	107	107	107	107	107
EMV-Grenzwertklasse		В	В	В	В	В	В
Schalldruckpegel	dB(A)	≤ 36	≤ 36	≤ 36	≤ 36	≤ 36	≤ 36
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 90					
max. zulässiger Betriebsdruck (P _{MS}) Heizung	bar	3	3	3	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	45	45	45	45	45	45
		440 x 850 x		440 x 850 x			440 x 850 x
Abmessungen B × H × T	mm	350	350	350	350	350	350

Tab. 5

¹⁾ Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l Inhalt

2.12 Technische Daten ZWB 28-3 ...

	Einheit	Erdgas	Propan ¹⁾	Butan
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 40/30 °C	kW	23,8	23,8	27,1
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 50/30 °C	kW	23,6	23,6	26,8
max. Nennwärmeleistung (P _{max}) 80/60 °C	kW	22,4	22,4	25,5
max. Nennwärmebelastung (Qmax) Heizung	kW	23,0	23,0	26,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 40/30 °C	kW	7,3	8,1	9,2
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 50/30 °C	kW	7,3	8,0	9,1
min. Nennwärmeleistung (P _{min}) 80/60 °C	kW	6,6	7,3	8,3
min. Nennwärmebelastung (Qmin) Heizung	kW	6,8	7,5	8,5
max. Nennwärmeleistung (P _{nW}) Warmwasser	kW	28,0	28,0	31,8
max. Nennwärmebelastung (Q _{nW}) Warmwasser	kW	28,0	28,0	31,8
Gasanschlusswert				,-
Erdgas L/LL (H _{i(15 °C)} = 8,1 kWh/m ³)	m ³ /h	3,5		
Erdgas H ($H_{i(15^{\circ}C)} = 9.5 \text{ kWh/m}^3$)	m ³ /h	2,9	-	-
Flüssiggas (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	-	2,2	2,2
Zulässiger Gas-Anschlussdruck	1,9/11		2,2	۷,٤
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25		
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Ausdehnungsgefäß	IIIDai		42,3 31,3	42,5 51,5
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75
Gesamtinhalt	Jai	12	12	12
Warmwasser	<u>'</u>	12	12	12
	1/min	8	8	8
max. Warmwassermenge	I/min	40 - 60	40 - 60	40 - 60
Auslauftemperatur	°C			
max. Kaltwasser-Eintrittstemperatur		60	60	60
max. zulässiger Warmwasserdruck	bar	10	10	10
min. Fließdruck	bar	0,3	0,3	0,3
Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D)	l/min	12,2	12,2	12,2
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384	,	10.7/0.0	10.0/0.0	10.0/0.1
Abgasmassestrom max./min. Nennw.	g/s	12,7/3,2	12,3/3,3	12,3/3,4
Abgastemperatur 80/60 °C max./min. Nennw.	℃	94/61	94/61	94/61
Abgastemperatur 40/30 °C max./min. Nennw.	℃	57/32	57/32	57/32
Restförderhöhe	Pa	80	80	80
CO ₂ bei max. Nennwärmeleistung	%	9,4	10,8/10,4 ²⁾	12,4/12,0 ²⁾
CO ₂ bei min. Nennwärmeleistung	%	8,6	10,5/10,2 ²⁾	12,0/11,7 ²⁾
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂	G ₆₁ /G ₆₂
NO _x -Klasse		5	5	5
Kondensat				
max. Kondensatmenge (t _R = 30 °C)	l/h	1,7	1,7	1,7
pH-Wert ca.		4,8	4,8	4,8
Allgemeines				
elektr. Spannung	AC V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
Leistungsaufnahme Auslieferungszustand (ZWB3 E)	W	107	107	107
max. Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	W	122	122	122
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В
Schalldruckpegel (bei Heizbetrieb)	dB(A)	≤ 36	≤ 36	≤ 36
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 90	ca. 90	ca. 90
max. zulässiger Betriebsdruck (P _{MS}) Heizung	bar	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)	I	3,0	3,0	3,0
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	47	47	47
Abmessungen B × H × T	mm	440 x 850 x 350	440 x 850 x 350	440 x 850 x 350
Tab 6				

Tab. 6

¹⁾ Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l Inhalt

²⁾ Schweiz

2.13 Auslaufkurve Warmwasser bei ZWB-Geräten mit Montageanschlussplatte




Bild 5

2.14 Kondensatzusammensetzung

Stoff		Wert [mg/l]
Ammonium		1,2
Blei	≤	0,01
Cadmium	≤	0,001
Chrom	≤	0,1
Halogenkohlenwasserstoffe	≤	0,002
Kohlenwasserstoffe		0,015
Kupfer		0,028
Nickel		0,1
Quecksilber	≤	0,0001
Sulfat		1
Zink	≤	0,015
Zinn	≤	0,01
Vanadium	≤	0,001
pH-Wert		4,8

Tab. 7

3 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- · Landesbauordnung
- Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungsunternehmens
- **EnEG** (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- **Heizraumrichtlinien** oder die Bauordnung der Bundesländer, Richtlinien für den Einbau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen

Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin

- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH
 - Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn
 - Arbeitsblatt G 600, TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
 - Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungsanlagen)

- TRF 1996 (Technische Regeln für Flüssiggas)
- Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1–3 53123 Bonn
- **DIN-Normen**, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
 - DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
 - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
 - **DIN 4807** (Ausdehnungsgefäße)
 - DIN EN 12828 (Heizungssysteme in Gebäuden)
 - **DIN EN 1717** (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen)
 - DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewanne oder Dusche)
- VDI-Richtlinien, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
 - VDI 2035, Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen
- Österreich:
 - ÖVGW-Richtlinien G 1 und G 2 sowie regionale Bauordnungen
 - ÖNORM H 5195-1 (Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C)
 - ÖNORM H 5195-2 (Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen)
- Schweiz: SVGW- und VKF-Richtlinien, kantonale und örtliche Vorschriften sowie Teil 2 der Flüssiggasrichtlinie

4 Installation



GEFAHR: Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



Aufstellung, Stromanschluss, gas- und abgasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

4.1 Wichtige Hinweise

Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen.

Füll- und Ergänzungswasser für die Heizungsanlage

Durch ungeeignetes Füll- und Ergänzungswasser im Heizsystem kann der Wärmeblock verkalken und zum vorzeitigen Ausfall des Gerätes führen.

Härtebereich	Wasseraufbereitung
weich (≤ 8,4 °dH)	nicht erforderlich
mittel (8,4 - 14 °dH)	empfohlen
hart (≥ 14 °dH)	erforderlich

Tab. 8



Zur einfachen Wasseraufbereitung:

 Verwenden Sie das von uns freigegebene System der Fa. Orben.

Offene Heizungsanlagen

▶ Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

Schwerkraftheizungen

 Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen

Fußbodenheizungen

Merkblatt 7 181 465 172 über den Einsatz von Junkers Gasgeräten bei Fußbodenheizungen beachten.

Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden:

► Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

Neutralisationseinrichtung

Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert:

▶ Neutralisationseinrichtung NB 100 verwenden.

Verwendung eines raumtemperaturgeführten Reglers

▶ Kein Thermostatventil am Heizkörper des Führungsraums einbauen.

Frostschutzmittel

Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration		
Varidos FSK	22 - 55 %		
Alphi - 11			
Glythermin NF	20 - 62 %		

Tab. 9

Korrosionsschutzmittel

Folgende Korrosionsschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Nalco 77381	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %
Copal	1 %

Tab. 10

Dichtmittel

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen im Wärmeblock) führen. Wir raten daher von deren Verwendung ab.

Flüssiggas

Um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF):

▶ Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

4.2 Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolumens im Ausdehnungsgefäß
- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entsprechend DIN 3320
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger
- · maximaler Betriebsdruck: 3 bar




Bild 6

- Vordruck 0,2 bar
- II Vordruck 0.5 bar
- III Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)
- IV Vordruck 1,0 bar
- V Vordruck 1.2 bar
- VI Vordruck 1,3 bar
- t_V Vorlauftemperatur
- V_A Anlageninhalt in Litern
- A Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- B zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
- ▶ Im Grenzbereich: Genaue Gefäßgröße nach DIN EN 12828 ermitteln.
- Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren.

4.3 Aufstellort wählen

Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindesteinbaumaßen beachten.

Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein (→ Tab. 11, Seite 14).

Industrielle Quellen	
Chemische Reinigungen	Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, fluo-
	rierte Kohlenwasserstoffe
Entfettungsbäder	Perchlorethylen, Trichlorethylen, Methyl-
	chloroform
Druckereien	Trichlorethylen
Friseurläden	Sprühdosentreibmittel, fluor- und chlorhal-
	tige Kohlenwasserstoffe (Frigen)
Quellen im Haushalt	
Reinigungs- und Entfet-	Perchlorethylen, Methylchloroform, Tri-
tungsmittel	chlorethylen, Methylenchlorid, Tetrachlor-
	kohlenstoff, Salzsäure
Hobbyräume	
Lösungsmittel und Ver-	Verschiedene chlorierte Kohlenwasser-
dünner	stoffe
Sprühdosen	Chlorfluorierte Kohlenwasserstoffe (Fri-
	gene)

Tab. 11 Korrosionsförderende Stoffe

Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Nach TRGI und TRF sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Abweichende Vorschriften einzelner Bundesländer beachten.

4.4 Rohrleitungen vorinstallieren

- ▶ Die beim Druckschriftensatz liegende Montageschablone an der Wand befestigen, dabei seitliche Mindestabstände von 100 mm beachten (→ Seite 5).
- Bohrungen für Gerät und Montageanschlussplatte nach Montageschablone erstellen.




Bild 7 Montageschablone

► Montageschablone entfernen.

▶ Montageanschlussplatte (Zubehör) mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren.




Bild 8 Beispiel: Montageanschlussplatte Nr. 993 Speicheranschluss Aufputz

- [1] Heizungsvorlauf
- Speichervorlauf Gas ¹⁾ [2]
- [3]
- Speicherrücklauf [4]
- . Heizungsrücklauf [5]
- [6] Entleerhahn
- [7] Heizungsvorlaufhahn
- [8] Heizungsrücklaufhahn
- [9] Siphon (Zubehör) Anschluss DN 40




Bild 9 Beispiel: Montageanschlussplatte Nr. 991 mit Fülleinrichtung Nr. 995 für Deutschland Kombigeräte ZW.. Aufputz

- Heizungsvorlauf [1]
- [2] Warmwasser
- Gas 1) [3]
- Kaltwasser [4]
- Heizungsrücklauf [5]
- Entleerhahn [6]
- Heizungsvorlaufhahn [7]
- Warmwasserhahn [8]
- [9] Kaltwasserhahn
- [10] Füllhahn
- [11] Heizungsrücklaufhahn
- [12] Siphon (Zubehör) Anschluss DN 40

¹⁾ Gashahn, in Deutschland mit thermischer Absperreinrichtung vorgeschrieben




Bild 10 Beispiel: Montageanschlussplatte Nr. 1004 mit Fülleinrichtung für Österreich Kombigeräte ZW.. Unterputz

- [1] Heizungsvorlauf
- [2] Warmwasser
- [3] Gas ¹⁾
- [4] Kaltwasser
- [5] Heizungsrücklauf
- [6] Entleerhahn
- [7] Heizungsvorlaufhahn
- [8] Warmwasserhahn
- [9] Kaltwasserhahn
- [10] Fülleinrichtung (Österreich)
- [11] Heizungsrücklaufhahn
- [12] Siphon (Zubehör) Anschluss DN 40
- ► Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
- ➤ Zum Füllen und Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füll- und Entleerhahn anbringen.

4.5 Gerät montieren



HINWEIS: Rückstände im Rohrnetz können das Gerät beschädigen.

- ▶ Um Rückstände zu entfernen, Rohrnetz spülen.
- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ► Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und Eignung für die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart prüfen (→ Seite 6).

Verkleidung abnehmen



Die Verkleidung ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen gesichert (elektrische Sicherheit).

- $\blacktriangleright \ \ \text{Verkleidung immer mit diesen Schrauben sichern.}$
- ▶ Schrauben lösen.
- ▶ Bügel anheben und Verkleidung nach vorne abnehmen.




Bild 11

Befestigung vorbereiten

- ▶ Dübel und Stockschrauben montieren.
- ▶ Dichtungen auf die Anschlüsse der Montageanschlussplatte legen.

Gerät befestigen

- ► Gerät auf vorbereitete Rohranschlüsse setzen und mit beigepackten Unterlegscheiben und Muttern an der Wand befestigen.
- ▶ Überwurfmuttern der Rohranschlüsse anziehen.

¹⁾ Gashahn, in Deutschland mit thermischer Absperreinrichtung vorgeschrieben

Schlauch vom Sicherheitsventil (Heizung) montieren




Bild 12

Siphon Zubehör Nr. 432

Um aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser und das Kondensat sicher ableiten zu können, gibt es das Zubehör Nr. 432.

➤ Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (ATV-A 251) erstellen.

Dazu gehören: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.

▶ Ableitung direkt an einen Anschluss DN 40 montieren.



HINWEIS:

- ▶ Ableitungen nicht verändern oder verschließen.
- ► Schläuche nur mit Gefälle verlegen.




Bild 13

Abgaszubehör anschließen



Für nähere Informationen zur Installation, siehe jeweilige Installationsanleitung des Abgaszubehörs.

- ► Abgaszubehör aufstecken.
- ► Abgaszubehör mit beiliegender Rohrschelle sichern.




Bild 14

► Abgasweg auf Dichtheit prüfen (→ Kapitel 11.2).

4.6 Anschlüsse prüfen

Wasseranschlüsse

- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn öffnen und Heizungsanlage füllen.
- ➤ Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 2,5 bar am Manometer).
- ► Kaltwasserhahn am Gerät und Warmwasserhahn an einer Zapfstelle öffnen, bis Wasser austritt (Prüfdruck: max. 10 bar).

Gasleitung

- Um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen, Gashahn schließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 150 mbar).
- ► Druckentlastung durchführen.

4.7 Sonderfälle

Betrieb von ZSB-Geräten ohne Warmwasserspeicher

► Warm- und Kaltwasseranschluss an der Montageanschlussplatte mit dem Zubehör Nr. 1113 verschließen.

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR: Durch Stromschlag!

► Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.

In Räumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerät nur über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden

Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.




Bild 15

[Schutzbereich 1], direkt über der Badewanne

[Schutzbereich 2], Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

2-Phasen-Netz (IT)

 Für ausreichenden Ionisationsstrom einen Widerstand (Best.-Nr. 8 900 431 516 0) zwischen N-Leiter und Schutzleiteranschluss einbauen.

-oder-

► Trenntrafo Zubehör Nr. 969 verwenden.

Sicherungen

Das Gerät ist mit drei Sicherungen gesichert. Diese befinden sich auf der Leiterplatte (→ Bild 4, Seite 8).



Ersatzsicherungen befinden sich auf der Rückseite der Abdeckung (\rightarrow Bild 17).

5.2 Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker anschließen

- ► Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken (außerhalb Schutzbereich 1 und 2).
- ► Bei nicht ausreichender Kabellänge Kabel ausbauen (→ Kapitel 5.3). Folgende Kabeltypen verwenden:
 - HO5VV-F 3 × 0,75 mm² oder
 - $HO5VV-F3 \times 1.0 \text{ mm}^2$
- ▶ Wenn das Gerät im Schutzbereich 1 oder 2 angeschlossen wird, Kabel ausbauen (→ Kapitel 5.3) und Kabeltyp NYM-I 3 × 1,5 mm² verwenden

5.3 Zubehöre anschließen

Elektronik öffnen



HINWEIS: Kabelreste können die Elektronik beschädigen.

► Kabel nur außerhalb der Elektronik abisolieren.

► Elektronik nach unten klappen.




Bild 16

► Schrauben entfernen, Kabel aushängen und Abdeckung abnehmen.




Bild 17

► Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.




Bild 18

- ▶ Kabel durch Zugentlastung führen und entsprechend anschließen.
- ► Kabel an Zugentlastung sichern.

5.3.1 Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen

Das Gerät nur mit einem Junkers Regler betreiben.

Die Heizungsregler FW 100 und FW 200 können auch direkt vorne in die Elektronik eingebaut werden.

Einbau und elektrischer Anschluss siehe jeweilige Installationsanleitung.

5.3.2 Speicher anschließen

Junkers Speicher mit Speichertemperaturfühler werden direkt an der Leiterplatte des Gerätes angeschlossen. Das Kabel mit Stecker liegt dem Speicher bei.

- ► Kunststoffzunge ausbrechen.
- ► Kabel des Speichertemperaturfühlers einlegen.
- ▶ Stecker auf die Leiterplatte stecken.




Bild 19



Junkers Speicher mit Thermostat mit Speichertemperaturfühler 8 714 500 034 0 umrüsten. Ein direkter Anschluss ist nicht möglich.

5.3.3 Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen

Bei Heizungsanlagen nur mit Fußbodenheizung und direktem hydraulischen Anschluss an das Gerät.




Bild 20

Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.

5.4 Externe Zubehöre anschließen

5.4.1 Zirkulationspumpe anschließen




Bild 21

► Mit Servicefunktion 5.E Anschluss NP - LP auf **01** (Zirkulationspumpe) einstellen (→ Seite 30).



Die Zirkulationspumpe wird über den Heizungsregler gesteuert.

5.4.2 Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulische Weiche) anschließen (ZSB-Geräte)




Bild 22

Die Servicefunktion 7.d Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler wird automatisch auf **01** eingestellt (\rightarrow Seite 30).

5.4.3 Externe Heizungspumpe (Sekundärkreis) (AC 230 V, max. 100 W) anschließen




Bild 23

▶ Mit Servicefunktion 5.E Anschluss NP - LP auf **02** (externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis) einstellen (→ Seite 30).

Beim Anschluss an NP - LP läuft die Heizungspumpe immer bei Heizbetrieb. Pumpenschaltarten sind nicht möglich.

5.4.4 Externe dreistufige Heizungspumpe (Primärkreis) (AC 230 V, max. 100 W) anschließen




Bild 24

Der Anschluss LZ - NZ ist wie eine eingebaute Heizungspumpe geschaltet

6 Inbetriebnahme




Bild 25

- [1] Schornsteinfegertaste
- [2] Servicetaste
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Ein/Aus-Schalter
- [5] Tastensperre
- [6] eco-Taste
- [7] reset-Taste
- [8] Display
- [9] Automatischer Entlüfter
- [10] Manometer
- [11] Warmwasser-Temperaturregler
- [12] Vorlauftemperaturregler
- [13] Heizungsvorlaufhahn
- [14] bei Geräten mit Warmwasserspeicher: Speichervorlaufhahn bei ZWB...-Geräten: Warmwasserhahn
- [15] Gashahn (geschlossen)
- [16] bei Geräten mit Warmwasserspeicher: Speicherrücklaufhahn bei ZWB...-Geräten: Kaltwasserhahn
- [17] Heizungsrücklaufhahn
- [18] Siphon (Zubehör)
- [19] Schlauch vom Sicherheitsventil
- [20] Kondensatschlauch

6.1 Vor der Inbetriebnahme



HINWEIS: Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät!

- ► Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.
- ► Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen (→ Seite 13).
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ▶ Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn [13 und 17, Bild 25] öffnen und Heizungsanlage auf 1 - 2 bar füllen und Füllhahn schließen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ▶ Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar füllen.
- ▶ Bei ZWB-Geräten Kaltwasserhahn und Warmwasserhahn [16 und 14, Bild 25] öffnen und einen Warmwasserhahn so lange öffnen bis Wasser austritt.
- ► Bei Geräten mit Warmwasserspeicher externen Kaltwasserhahn öffnen und einen Warmwasserhahn so lange öffnen bis Wasser austritt.
- Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.

Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

► Gashahn [15] öffnen.

6.2 Gerät ein-/ausschalten

Einschalten

Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
 Die Betriebsleuchte leuchtet und das Display zeigt die Vorlauftemperatur des Heizwassers.




Bild 26



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt \Box^{\square} im Wechsel mit der Vorlauftemperatur

► Automatischen Entlüfter [9] öffnen und nach dem Entlüften wieder schließen (→ Seite 21).



Wenn im Display ∃∃ im Wechsel mit der Vorlauftemperatur erscheint, ist das Siphonfüllprogramm in Funktion (→ Seite 29).

Ausschalten

- Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
 Die Betriebsleuchte erlischt.
- ► Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen wird: Frostschutz beachten (→ Kapitel 6.9).

6.3 Heizung einschalten

Die maximale Vorlauftemperatur kann am Vorlauftemperaturregler auf die Heizungsanlage abgestimmt werden. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display angezeigt.

Einstellung Vorlauftemperaturregler	Vorlauf- temperatur	Anwendungsbeispiel
1	ca. 35 °C	
2	ca. 43 °C	
3	ca. 50 °C	Fußbodenheizung
4	ca. 60 °C	
5	ca. 67 °C	
6	ca. 75 °C	Radiatorenheizung
max	ca. 90 °C	Konvektorenheizung

Tab. 12



Bei Fußbodenheizungen die maximal zulässige Vorlauftemperatur beachten.

► Vorlauftemperaturregler drehen, um die maximale Vorlauftemperatur einzustellen.




Bild 27

Wenn der Brenner in Betrieb ist, leuchtet die Kontrolllampe.

6.4 Heizungsregelung einstellen



Beachten Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Heizungsreglers. Dort wird Ihnen gezeigt,

- ▶ wie Sie die Betriebsart und die Heizkurve bei außentemperaturgeführten Reglern einstellen können,
- ▶ wie Sie die Raumtemperatur einstellen können,
- ▶ wie Sie wirtschaftlich heizen und Energie sparen.




Bild 28

6.5 Nach der Inbetriebnahme

- ► Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 33).
- ► Am Kondensatschlauch prüfen, ob Kondensat austritt. Wenn dies nicht der Fall ist, Ein/Aus-Schalter aus- und wieder einschalten.

 Dadurch wird das Siphonfüllprogramm (→ Seite 29) aktiviert. Diesen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen bis Kondensat austritt.
- ▶ Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Seite 49).
- ► Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" sichtbar an die Verkleidung kleben (→ Seite 25).

6.6 Warmwassertemperatur einstellen (Geräte mit Warmwasserspeicher)

➤ Warmwassertemperatur am Warmwasser-Temperaturregler — einstellen

Im Display blinkt für 30 Sekunden die eingestellte Warmwassertemperatur.




Bild 29

Warmwasser- Temperaturregler	Warmwassertemperatur
min	ca. 10 °C (Frostschutz)
е	ca. 55 ℃
max	ca. 70 °C

Tab. 13



GEFAHR: vor Verbrühung!

 Temperatur im normalen Betrieb nicht h\u00f6her als 60 \u00c8C einstellen.



Um einer bakteriellen Verunreinigung z. B. durch Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir den Warmwasser-Temperaturregler auf mindestens "e" einzustellen (55 °C)

In dieser Stellung ergibt sich eine wirtschaftliche und komfortable Warmwasserbereitung.

eco-Taste

Grundeinstellung ist der Warmwasservorrang, die eco-Taste leuchtet

Durch Drücken der eco-Taste kann zwischen **Warmwasservorrang** und **wechselndem Betrieb** gewählt werden.

Warmwasservorrang

Zuerst wird der Warmwasserspeicher bis zur eingestellten Temperatur geheizt. Erst danach geht das Gerät in den Heizbetrieb. Deshalb kann es vorkommen, dass der Heizbetrieb länger unterbrochen wird und die Raumtemperatur absinkt.

Warmwasservorrang gewährt einen hohen Warmwasserkomfort.

Wechselnder Betrieb

Das Gerät wechselt zwischen Heizbetrieb und Speicherbetrieb. Dadurch wird ein zu starkes Abkühlen der Raumtemperatur vermieden

Wechselnder Betrieb gewährt eine gleichmäßige Raumtemperatur bei etwas geringerem Warmwasserkomfort.

6.7 Warmwassertemperatur einstellen (ZWB...-Geräte)

➤ Warmwassertemperatur am Warmwasser-Temperaturregler — einstellen

 \mbox{Im} Display blinkt für 30 Sekunden die eingestellte Warmwassertemperatur.




Bild 30

Warmwasser- Temperaturregler	Warmwassertemperatur
min	ca. 40 °C
e	ca. 50 °C
max	ca. 60 °C

Tab. 14



Wählen Sie die Warmwassertemperatur immer so niedrig wie möglich.

Eine niedrige Einstellung am Temperaturregler bedeutet große Energieeinsparung.

Außerdem führen hohe Warmwassertemperaturen zu verstärkter Verkalkung und beeinträchtigen damit die Funktion des Gerätes (z. B. längere Aufheizzeiten oder geringere Auslaufmenge).

eco-Taste

Grundeinstellung ist der Komfortbetrieb, die eco-Taste leuchtet nicht. Durch Drücken der eco-Taste kann zwischen **Komfortbetrieb** und **eco-Betrieb** gewählt werden.

Komfortbetrieb

Das Gerät wird ständig auf der eingestellten Temperatur gehalten. Dadurch kurze Wartezeit bei einer Warmwasserentnahme. Auch wenn kein Warmwasser entnommen wird, schaltet deshalb das Gerät ein.

• eco-Betrieb

 Eine Aufheizung auf die eingestellte Temperatur erfolgt erst, sobald warmes Wasser entnommen wird.

- mit Bedarfsanmeldung

Durch kurzes Öffnen und Schließen des Warmwasserhahns heizt sich das Wasser auf die eingestellte Temperatur auf.



Die Bedarfsanmeldung ermöglicht maximale Gas- und Wassereinsparung.

6.8 Sommerbetrieb einstellen

Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abgeschaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Spannungsversorgung für Heizungsregelung und Schaltuhr bleiben erhalten.



HINWEIS: Gefahr des Einfrierens der Heizungsanlage. Im Sommerbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

- ▶ Bei Frostgefahr Frostschutz beachten (→ Seite 24).
- ▶ Stellung des Vorlauftemperaturreglers IIII notieren.
- ▶ Vorlauftemperaturregler IIII ganz nach links 💥 drehen.




Bild 31

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

6.9 Frostschutz einstellen

Frostschutz für die Heizungsanlage:

 Gerät eingeschaltet lassen, Vorlauftemperaturregler mindestens auf Stellung 1.




Bild 32

-oder- wenn Sie das Gerät ausgeschaltet lassen wollen:

► Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (→ Seite 13) und Warmwasserkreis entleeren.



Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Frostschutz für den Speicher:

► Warmwasser-Temperaturregler 📥 auf Linksanschlag drehen.



Bild 33

6.10 Tastensperre einschalten

Die Tastensperre wirkt auf den Vorlauftemperaturregler, den Warmwasser-Temperaturregler und alle Tasten außer Ein/Aus-Schalter, Schornsteinfegertaste und reset-Taste.

Tastensperre einschalten:

► Taste drücken bis im Display abwechselnd 🗀 und die Vorlauftemperatur angezeigt wird.




Bild 34

Tastensperre ausschalten:

 Taste drücken bis im Display nur noch die Vorlauftemperatur angezeigt wird.

7 Thermische Desinfektion durchführen

Um bei Geräten mit Warmwasserspeicher einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers durch z. B. Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir, nach längerer Stillstandszeit eine thermische Desinfektion durchzuführen.



Bei einigen Heizungsreglern kann die thermische Desinfektion zu einer festen Zeit programmiert werden, siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Die thermische Desinfektion erfasst das Warmwassersystem einschließlich der Entnahmestellen.

Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als die eingestellte Temperatur.




WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

➤ Thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.

- ► Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
- ► Bei einem Heizungsregler mit Warmwasserprogramm Zeit und Warmwassertemperatur entsprechend einstellen.
- ► Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- Warmwasser-Temperaturregler auf Rechtsanschlag (ca. 70 °C) drehen.



Rild 35

- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ► Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- Warmwasser-Temperaturregler, Zirkulationspumpe und Heizungsregler wieder auf Normalbetrieb einstellen.

8 Blockierschutz



Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und des 3-Wege-Ventils nach längerer Betriebspause.

Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmessung, um in regelmäßigen Abständen die Heizungspumpe und das 3-Wege-Ventil kurz einzuschalten.

9 Einstellungen der Elektronik

9.1 Allgemeines

Die Elektronik ermöglicht das komfortable Einstellen und Prüfen vieler Gerätefunktionen.

Eine Übersicht der Servicefunktionen finden Sie in Kapitel 9.2 auf Seite 26.




Bild 36 Übersicht der Bedienelemente

- [1] Schornsteinfegertaste
- [2] Servicetaste
- [3] Display
- [4] eco-Taste, Servicefunktionen "nach oben"
- [5] Tastensperre, Servicefunktionen "nach unten"

Servicefunktion wählen

Die Servicefunktionen sind in zwei Ebenen unterteilt (→ Tabellen 15 und 16 auf Seite 26).

- ➤ Servicetaste So lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A. (erste Serviceebene).
- ► eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint (zweite Serviceebene).
- ► Tastensperre oder eco-Taste drücken bis die gewünschte Servicefunktion angezeigt wird.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

 Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt die Kennzahl der gewählten Servicefunktion.

Wert einstellen

- ► Tastensperre oder eco-Taste drücken bis der gewünschte Wert der Servicefunktion angezeigt wird.
- ► Wert auf beiliegendem Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" eintragen und Aufkleber sichtbar am Gerät anbringen.



Mit dem Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" erleichtern Sie dem Fachmann bei späteren Wartungen das Einstellen geänderter Servicefunktionen.

Servicefunktion Wert	
Servicetunktion	wert
Anlagenersteller:	
0.700.045.404.(0000/40)	<i>IJUNKERS</i>
6 720 615 494 (2008/10)	Bosch Gruppe

Bild 37

Wert speichern

▶ Schornsteinfegertaste 🏖 drücken, bis das Display 🗒 🖟 zeigt.



Verlassen der Servicefunktion ohne Abspeichern von Werten

► Schornsteinfegertaste kurz drücken. Die Schornsteinfegertaste erlischt.

Gerät zurücksetzen

▶ reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startet das Gerät erneut ohne Parameter-Reset (→ Parameter-Reset).

Werte auf Grundeinstellung zurücksetzen

Um alle Werte der Serviceebenen 1 und 2 auf die Grundeinstellung zurücksetzen:

▶ In der zweiten Serviceebene die Servicefunktion 8.E wählen und Wert 00 speichern. Das Gerät startet mit der Grundeinstellung.

9.2 Übersicht der Servicefunktionen

9.2.1 Erste Serviceebene (Servicetaste so lange drücken, bis sie leuchtet) so lange drücken, bis sie leuchtet)

Servicefunktion		
Display		Seite
1.A	Maximale Wärmeleistung	26
1.b	Maximale Leistung (Warmwasser)	27
1.C	Pumpenkennfeld	27
1.d	Pumpenkennlinie	27
1.E	Pumpenschaltart	28
2.b	Maximale Vorlauftemperatur	28
2.C	Entlüftungsfunktion	28
2.d	Thermische Desinfektion (nur ZWB)	28
2.F	Betriebsart	28
3.A	Automatische Taktsperre	29
3.b	Taktsperre	29
3.C	Schaltdifferenz	29
3.d	Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)	29
3.E	Taktzeit Warmwasser Warmhaltung (nur ZWB)	29
3.F	Dauer Warmhaltung (nur ZWB)	29
4.b	Maximale Warmhaltetemperatur des Wärmeblockes (nur ZWB)	29
4.d	Warnton	29
4.E	Gerätetyp	29
4.F	Siphonfüllprogramm	29
5.A	Inspektionsintervall zurücksetzen	29
5.b	Gebläsenachlaufzeit	30
5.C	Schaltuhr Kanal einstellen	30
5.d	Speichertyp einstellen	30
5.E	Anschluss NP - LP	30
5.F	Inspektionsintervall einstellen	30
6.A	Letzte Störung	30
6.b	Raumtemperaturgeführter Regler, aktuelle Spannung Anschlussklemme 2	30
6.C	Vom Heizungsregler geforderte Vorlauftem- peratur	30
6.d	Aktueller Durchfluss Turbine (nur ZWB)	30
6.E	Schaltuhr Eingang	30
7.A	Betriebsleuchte	30
7.b	3-Wege-Ventil in Mittelposition	30
7.d	Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler (z. B. hydraulische Weiche)	30
7.E	Bautrockenfunktion	31
7.F	Raumtemperaturgeführter Regler, Konfiguration der Anschlussklemmen 1-2-4	31

Tab. 15 Servicefunktionen 1. Ebene

9.2.2 Zweite Serviceebene aus der ersten Serviceebene heraus, Servicetaste leuchtet (eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint)

Servicefunktion		
Display		Seite
8.A	Software-Version	31
8.b	Kodierstecker-Nummer	31
8.C	GFA-Status	31
8.d	GFA-Störung	31
8.E	Alle Parameter zurücksetzen	31
8.F	Permanente Zündung	31
9.A	Betriebsart permanent	31
9.b	Aktuelle Gebläsedrehzahl	31
9.C	Aktuelle Wärmeleistung	31
9.E	Verzögerung Signal Turbine (nur ZWB)	32
9.F	Nachlaufzeit der Heizungspumpe	31
A.A	Temperatur am Vorlauftemperaturfühler	32
A.b	Warmwassertemperatur	32
A.C	Temperatur am Speichertemperaturfühler	32
b.A	Ohne Funktion	32
C.b	Ohne Funktion	32

Tab. 16 Servicefunktionen 2. Ebene

9.3 Beschreibung der Servicefunktionen

9.3.1 Erste Serviceebene

Servicefunktion 1.A: Wärmeleistung

Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen einen leistungsabhängigen Grundpreis.

Die Wärmeleistung kann in Prozent zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.



Auch bei begrenzter Wärmeleistung steht bei Warmwasserbereitung die maximale Nennwärmeleistung zur Verfügung.

Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung:

Gerätetyp	Anzeige im Display
ZSB 14-3	U0 (100%)
ZSB 22-3	U0 (100%)
ZWB 28-3	84

Tab. 17

- ► Servicefunktion 1.A wählen.
- ► Wärmeleistung in kW und zugehörige Kennzahl den Einstelltabellen entnehmen (→ Seite 46).
- ► Kennzahl einstellen.
- ► Gas-Durchflussmenge messen und mit den Angaben zur angezeigten Kennzahl vergleichen. Bei Abweichungen Kennzahl korrigieren.
- ► Kennzahl speichern.
- ► Eingestellte Wärmeleistung auf dem beigelegten Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" eintragen (→ Seite 25).
- ► Servicefunktionen verlassen.

 Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

Servicefunktion 1.b: Warmwasserleistung (ZSB-Geräte)

Die Warmwasserleistung kann zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung Warmwasser auf die Übertragungsleistung des Warmwasserspeichers eingestellt werden.

Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung Warmwasser: UO.

- ► Servicefunktion 1.b wählen.
- ► Warmwasserleistung in kW und zugehörige Kennzahl den Einstelltabellen entnehmen (→ Seite 46 bis 48).
- ► Kennzahl einstellen.
- ► Gas-Durchflussmenge messen und mit den Angaben zur angezeigten Kennzahl vergleichen. Bei Abweichungen Kennzahl korrigieren.
- ► Kennzahl speichern.
- ► Eingestellte Warmwasserleistung auf dem beigelegten Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" eintragen (→ Seite 25).
- Servicefunktionen verlassen.
 Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

Servicefunktion 1.C: Pumpenkennfeld

Das Pumpenkennfeld gibt an, wie die Heizungspumpe geregelt wird. Die Heizungspumpe schaltet dabei so, dass das gewählte Pumpenkennfeld eingehalten wird.

Ein Verändern des Kennfeldes ist dann sinnvoll, wenn eine geringere Restförderhöhe ausreicht, um die erforderliche Umlaufwassermenge sicherzustellen.



Um möglichst viel Energie zu sparen und eventuelle Strömungsgeräusche gering zu halten, eine niedrige Kennlinie wählen.

Als Pumpenkennfeld kann gewählt werden:

- 0 Pumpenkennlinie einstellbar, Servicefunktion 1.d (→ Seite 27)
- 1 Konstantdruck hoch
- 2 Konstantdruck mittel
- · 3 Konstantdruck niedrig
- · 4 Proportionaldruck hoch
- 5 Proportionaldruck niedrig

Grundeinstellung ist 4.




Bild 38 Konstantdruck bei ZSB/ZWB..-3 A Geräten




Bild 39 Konstantdruck bei ZSB/ZWB..-3 **E** Geräten




Bild 40 Proportionaldruck bei ZSB/ZWB..-3 A Geräten




Bild 41 Proportionaldruck bei ZSB/ZWB..-3 E Geräten

Legende zu Bild 38 bis 41:

[1]-[5] Pumpenkennfeld H Restförderhöhe **v** Umlaufwassermenge

Servicefunktion 1.d: Pumpenkennlinie

Diese Servicefunktion entspricht dem Schalter Pumpendrehzahl und ist nur aktiv, wenn bei Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C) 0 gewählt wurde.

Grundeinstellung ist 7.




Bild 42 Pumpenkennlinien bei ZSB/ZWB..-3 A Geräten




Bild 43 Pumpenkennlinien bei ZSB/ZWB..-3 E Geräten

Legende zu Bild 42 bis 43:

[1]-[7] Pumpenkennlinien H Restförderhöhe **v** Umlaufwassermenge

Servicefunktion 1.E: Pumpenschaltart für Heizbetrieb



Beim Anschluss eines Außentemperaturfühlers für einen außentemperaturgeführten Regler wird automatisch die Pumpenschaltart 04 eingestellt.

• Pumpenschaltart 00:

Der BUS-Regler steuert die Heizungspumpe.

Pumpenschaltart 01 (in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig):

Für Heizungsanlagen ohne Regelung.

Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Heizungspumpe mit dem Brenner an.

Pumpenschaltart 02 (Automatikbetrieb, Grundeinstellung): Für Heizungsanlagen mit raumtemperaturgeführtem Regler, angeschlossen an 1, 2, 4 (24 V).

Pumpenschaltart 03:

Die Heizungspumpe läuft dauernd (Ausnahmen: Siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers).

• Pumpenschaltart 04:

Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet.

Servicefunktion 2.b: Maximale Vorlauftemperatur

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 35 $^{\circ}\text{C}$ und 88 $^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 88.

Servicefunktion 2.C: Entlüftungsfunktion



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt 🖟 🖟 im Wechsel mit der Vorlauftemperatur



Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Entlüftungsfunktion aus
- 01: Die Entlüftungsfunktion ist eingeschaltet und wird nach Ablauf wieder automatisch auf 00 zurückgesetzt
- 02: Die Entlüftungsfunktion ist dauerhaft eingeschaltet und wird nicht auf 00 zurückgesetzt

Grundeinstellung ist 01.

Servicefunktion 2.d: Thermische Desinfektion (Legionellenschutz)

Bei Aktivierung dieser Servicefunktion wird das Warmwasser **dauerhaft** auf ca. 75 °C erwärmt, wenn der Warmwasser-Temperaturregler auf Rechtsanschlag steht.



WARNUNG: vor Verbrühung!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

 Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Thermische Desinfektion nicht aktiv
- 01: Thermische Desinfektion aktiv

Grundeinstellung ist 00 (nicht aktiv).

Servicefunktion 2.F: Betriebsart

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Betriebsart des Gerätes temporär ändern.

Mögliche Einstellungen sind:

- **00**: normaler Betrieb; das Gerät arbeitet nach Reglervorgabe.
- **01**: das Gerät läuft 15 Minuten lang mit minimaler Leistung. Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit []. Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in die normale Betriebsart.
- 02: das Gerät läuft 15 Minuten mit maximaler Leistung. Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = . Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in die normale Betriebsart.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 3.A: Automatische Taktsperre



Bei Anschluss eines außentemperaturgeführten Heizungsreglers ist keine Einstellung am Gerät erforderlich. Der Heizungsregler optimiert die Taktsperre.

Mit der Servicefunktion 3.A können Sie beim Anschluss eines außentemperaturgeführten Reglers die automatische Anpassung der Taktsperre einschalten.

Bei ausgeschalteter Anpassung der Taktsperre muss die Taktsperre mit Servicefunktion 3.b eingestellt werden (→ Seite 29).

Grundeinstellung ist **00** (ausgeschaltet).

Servicefunktion 3.b: Taktsperre

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.



Bei Anschluss eines außentemperaturgeführten Heizungsreglers ist keine Einstellung am Gerät erforderlich. Der Heizungsregler optimiert die Taktsperre.

Die Taktsperre kann von **00** bis **15** (0 bis 15 Minuten) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **03** (3 Minuten).

Bei 00 ist die Taktsperre ausgeschaltet.

Der kürzestmögliche Schaltabstand beträgt 1 Minute (bei Einrohr- und Luftheizungen).

Servicefunktion 3.C: Schaltdifferenz

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.



Bei Anschluss eines außentemperaturgeführten Heizungsreglers ist keine Einstellung am Gerät erforderlich. Der Heizungsregler übernimmt diese Einstellung.

Die Schaltdifferenz ist die zulässige Abweichung von der Soll-Vorlauftemperatur. Sie kann in Schritten von 1 K eingestellt werden. Die Mindestvorlauftemperatur ist 35 $^{\circ}$ C.

Die Schaltdifferenz kann von $\mathbf{00}$ bis $\mathbf{30}$ (0 bis 30 K) eingestellt werden. **Grundeinstellung** ist $\mathbf{10}$ (10 K).

Servicefunktion 3.d: Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)

Die Heiz- sowie Warmwasserleistung kann in Prozent auf jeden beliebigen Wert zwischen minimaler und maximaler Nennwärmeleistung eingestellt werden.

Grundeinstellung ist die minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser) – sie ist abhängig vom jeweiligen Gerät.

Servicefunktion 3.E: Taktzeit Warmwasser Warmhaltung (nur ZWB)

Diese Servicefunktion wirkt nur im Komfortbetrieb.

Sie legt nach dem Vorheizen oder der Warmwasseranforderung die Zeit fest, die bis zum nächsten Aufheizen des Plattenwärmetauschers vergeht. Damit wird eine zu starke Aufheizung des Plattenwärmetauschers vermieden.

Die Taktzeit kann von 20 Minuten bis 60 Minuten eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 20 (20 Minuten).

Servicefunktion 3.F: Dauer Warmhaltung (nur ZWB)

Die Dauer der Warmhaltung gibt an, wie lange der Heizbetrieb nach einer Warmwasserzapfung gesperrt bleibt.

Die Dauer der Warmhaltung kann von **00** bis **30** (0 bis 30 Minuten) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **05** (5 Minuten).

Servicefunktion 4.b: Maximale Warmhaltetemperatur des Wärmeblockes (nur ZWB)

Die maximale Warmhaltetemperatur des Wärmeblockes kann zwischen von $\bf 40$ bis $\bf 65$ (40 °C bis 65 °C) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **65** (65 °C).

Servicefunktion 4.d: Warnton

Bei einer Störung ertönt ein Warnton. Mit der Servicefunktion 4.d kann der Warnton ausgeschaltet werden.

Grundeinstellung ist 01 (eingeschaltet).

Servicefunktion 4.E: Gerätetyp

Mit dieser Servicefunktion wird der ermittelte Heizgerätetyp angezeigt. Mögliche Anzeigen sind:

- 00: nur Heizung
- 01: Kombigerät
- 02: Speichertemperaturfühler an Elektronik angeschlossen.

Servicefunktion 4.F: Siphonfüllprogramm

Das Siphonfüllprogramm stellt sicher, dass der Kondensatsiphon nach der Installation oder nach längerem Stillstand des Geräts gefüllt wird.

Das Siphonfüllprogramm wird aktiviert, wenn:

- das Gerät am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird
- der Brenner mindestens 28 Tage nicht in Betrieb war
- · von Sommer- in Winterbetrieb geschaltet wird

Bei der nächsten Wärmeforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Das Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung erreicht sind.

Im Display erscheint $\exists \exists$ im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.

Grundeinstellung ist **01**: Siphonfüllprogramm mit kleinster Wärmeleistung.

Kennzahl **02**: Siphonfüllprogramm mit kleinster eingestellter Wärmeleistung.

Kennzahl **00**: Siphonfüllprogramm ist ausgeschaltet.



GEFAHR: Bei nicht gefülltem Kondensatsiphon kann Abgas austreten!

- ► Siphonfüllprogramm nur bei Wartung ausschalten.
- Siphonfüllprogramm am Ende der Wartung wieder einschalten.

Servicefunktion 5.A: Inspektion zurückstellen

Mit dieser Servicefunktion können Sie nach erfolgter Inspektion/Wartung die Anzeige \Box im Display zurückstellen.

Einstellung 00.

Servicefunktion 5.b: Gebläsenachlaufzeit

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Gebläsenachlaufzeit einstellen.

Die Nachlaufzeit kann von **01** bis **18** (10 - 180 Sekunden) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist **03** (30 Sekunden).

Servicefunktion 5.C: Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Verwendung des Kanals von Heizung zu Warmwasser ändern.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: 2-Kanal (Heizung und Warmwasser)
- 01: 1-Kanal Heizung
- 02: 1-Kanal Warmwasser

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 5.d: Speichertyp einstellen



Der Speichertyp wird automatisch erkannt und sollte nicht verändert werden.

Servicefunktion 5.E: Anschluss NP - LP einstellen

Mit dieser Servicefunktion können Sie den Anschluss NP - LP einstellen. Mögliche Einstellungen sind:

- 00: aus
- **01**: Zirkulationspumpe
- 02: externe Heizungspumpe im ungemischten Verbraucherkreis

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 5.F: Inspektion anzeigen

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Anzahl der Monate einstellen nach der im Display [] (Inspektion) im Wechsel mit der Vorlauftemperatur angezeigt wird.

Die Anzahl der Monate kann von **00** - **72** (0 bis 72 Monate) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 00 (nicht aktiv).



Wenn im Display **U0** erscheint, wurde diese Funktion am Regler schon eingestellt.

Servicefunktion 6.A: Letzte gespeicherte Störung abrufen

Mit dieser Servicefunktion können Sie die letzte gespeicherte Störung abrufen.

Bei 00 wird die Servicefunktion zurückgesetzt.

Servicefunktion 6.b: Aktuelle Spannung Anschlussklemme 2

Die aktuelle Spannung an Anschlussklemme 2 wird angezeigt. Mögliche Anzeigen sind:

• 00 - 24: 0 V bis 24 V in 1 V-Schritten

Servicefunktion 6.C: Vom Heizungsregler geforderte Vorlauftemperatur

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die vom Heizungsregler geforderte Vorlauftemperatur anzeigen lassen.

Servicefunktion 6.d: Aktueller Durchfluss Turbine (ZWB-Geräte)

Der aktuelle Durchfluss der Turbine wird angezeigt.

Mögliche Anzeigen sind:

• 0.0. - 99.9.: 0,0 bis 99 l/min in 0,1 l/min-Schritten

Servicefunktion 6.E: Schaltuhr Eingang

Die linke Ziffer zeigt den aktuellen Status der Heizung.

Der Heizungsmodus wird nach den Einstellungen an der Schaltuhr aktiviert.

Die rechte Ziffer zeigt den aktuellen Status Warmwasser.

Der Warmwassermodus wird nach den Einstellungen an der Schaltuhr aktiviert

Mögliche Anzeigen sind:

- 00: Heizung inaktiv, Warmwasser inaktiv.
- 01: Heizung inaktiv, Warmwasser aktiv.
- 10: Heizung aktiv, Warmwasser inaktiv.
- 11: Heizung aktiv, Warmwasser aktiv.

Servicefunktion 7.A: Betriebsleuchte

Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Betriebsleuchte. Mit der Servicefunktion 7.A können Sie die Betriebsleuchte ausschalten.

Grundeinstellung ist **01** (eingeschaltet).

Servicefunktion 7.b: 3-Wege-Ventil in Mittelposition

Nach Abspeichern des Wertes **01** fährt das 3-Wege-Ventil in Mittelposition. Damit werden die vollständige Entleerung des Systems und der einfache Ausbau des Motors sichergestellt.

Beim Verlassen dieser Servicefunktion wird automatisch wieder der Wert **00** gespeichert.

Servicefunktion 7.d: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler z. B. hydraulische Weiche

Aus der Grundeinstellung wird der Anschluss automatisch einmalig erkannt, Sie brauchen nichts einzustellen.



Wird ein angeschlossener Vorlauftemperaturfühler wieder abgeklemmt stellen Sie diese Servicefunktion wieder auf **00**.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Einmalige automatische Anschlusserkennung
- **01**: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler an der Heatronic 3.
- **02**: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler an IPM1 oder IPM2.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 7.E: Bautrockenfunktion

Mit dieser Servicefunktion wird die Bautrockenfunktion ein- oder ausgeschaltet.



Die Bautrockenfunktion des Gerätes nicht mit der Estrichtrocknungsfunktion (dry function) des außentemperaturgeführten Reglers verwechseln!



Bei eingeschalteter Bautrockenfunktion ist keine Gaseinstellung am Gerät möglich!

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: ausgeschaltet
- **01**: nur Heizbetrieb nach Geräte- oder Reglereinstellung, d. h. alle anderen Wärmeanforderungen sind gesperrt.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 7.F: Konfiguration der Klemmen 1-2-4

Mit dieser Servicefunktion kann die Eingangsspannung der Klemmen 1-2-4 eingestellt werden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Eingang abgeschaltet
- **01**: 0-24 V Eingang, Leistungsvorgabe
- 02: 0-10 V Eingang, Leistungsvorgabe
- 03: 0-10 V Eingang, Temperaturvorgabe

Grundeinstellung ist 01.

9.3.2 Zweite Serviceebene

Servicefunktion 8.A: Software-Version

Die vorliegende Software-Version wird angezeigt.

Service-Funktion 8.b: Kodierstecker Nummer



Die letzten vier Stellen des Kodiersteckers werden angezeigt

Der Kodierstecker bestimmt die Gerätefunktionen. Wenn das Gerät von Erdgas auf Flüssiggas umgebaut wurde (oder umgekehrt), muss der Kodierstecker getauscht werden.

Servicefunktion 8.C: GFA-Status

Interner Parameter.

Servicefunktion 8.d: GFA-Störung

Interner Parameter.

Servicefunktion 8.E: Gerät (Heatronic 3) auf Grundeinstellung zurücksetzen

Mit dieser Servicefunktion können Sie das Gerät auf die Grundeinstellung zurücksetzen. Alle geänderten Servicefunktionen werden auf die Grundeinstellung zurückgesetzt.

- ► Servicetaste so lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A.
- eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint.
- ▶ Mit eco-Taste oder Tastensperre die Servicefunktion 8.E wählen.

- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

 Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt 00.
- ► Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" wieder einstellen.

Servicefunktion 8.F: Permanente Zündung



HINWEIS: Beschädigung des Zündtrafos möglich!

► Funktion nicht länger als 2 Minuten eingeschaltet lassen.

Diese Funktion erlaubt die permanente Zündung ohne Gaszufuhr, um die Zündung zu testen.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: aus
- 01: ein

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 9.A: Betriebsart permanent

Diese Funktion setzt eine Betriebsart (**00**, **01** und **02** → Servicefunktion 2.F: Betriebsart, Seite 28) dauerhaft. Die Werte **03** und **06** haben Nurlesen-Status.

Grundeinstellung ist 00.

Servicefunktion 9.b: Aktuelle Gebläsedrehzahl

Mit dieser Servicefunktion wird die aktuelle Gebläsedrehzahl (in 1/s) angezeigt.

Servicefunktion 9.C: Aktuelle Wärmeleistung

Mit dieser Servicefunktion wird die aktuelle Wärmeleistung des Gerätes angezeigt (in Prozent (%)).

Servicefunktion 9.E: Verzögerung Turbinensignal (nur ZWB)

Mit dieser Servicefunktion kann eine Verzögerungszeit eingestellt werden, um bei kurzzeitigen Druckspitzen im Wassernetz ein ungewünschtes Anlaufen des Gerätes zu vermeiden.

Durch spontane Druckänderung in der Wasserversorgung kann der Durchflussmesser (Turbine) eine Warmwasserentnahme signalisieren. Dadurch geht der Brenner kurzzeitig in Betrieb, obwohl kein Wasser entnommen wird.

Die Verzögerung des Turbinensignals kann von **02** bis **08** (0,5 Sekunden bis 2 Sekunden) in 0,25-Sekunden-Schritten eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 04 (1 Sekunde).

Servicefunktion 9.F: Pumpennachlaufzeit (Heizung)

Mit dieser Servicefunktion kann die Pumpennachlaufzeit nach Ende der Wärmeanforderung des externen Reglers eingestellt werden.

Die Pumpennachlaufzeit kann von **01** bis **10** (1 bis 10 Minuten) in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 03 (3 Minuten).

Servicefunktion A.A: Temperatur am Vorlauftemperaturfühler

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die Temperatur am Vorlauftemperaturfühler anzeigen lassen.

Servicefunktion A.b: Warmwassertemperatur

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die Warmwassertemperatur anzeigen lassen.

Servicefunktion A.C: Temperatur am Speichertemperaturfühler

Mit dieser Servicefunktion können Sie sich die Temperatur am Speichertemperaturfühler anzeigen lassen.

Servicefunktion b.A: Ohne Funktion

Servicefunktion C.b: Ohne Funktion

10 Gasartenanpassung

Die Grundeinstellung der Erdgasgeräte entspricht EE-H oder EE-L.



Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung und minimale Wärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur über eine CO₂ oder O₂-Messung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung, mit einem elektronischen Messgerät, eingestellt werden.

Eine Abstimmung auf verschiedene Abgaszubehöre durch Drosselblenden und Staubleche ist nicht erforderlich.

Erdgas

- Geräte der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbe-Index 15 kWh/m³ und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.
- Geräte der Erdgasgruppe 2LL sind ab Werk auf Wobbe-Index 12,2 kWh/m³ und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert
- Wird ein Gerät, das ab Werk auf Erdgas H eingestellt ist, mit Erdgas L (oder umgekehrt) betrieben, ist eine CO₂ oder O₂-Einstellung erforderlich
- Die Erdgasgeräte erfüllen die Anforderungen des Hannoveraner Förderprogramms und des Umweltzeichens für Gas-Brennwertgeräte.

Flüssiggas (31)

• Geräte für Flüssiggas sind auf 50 mbar Anschlussdruck eingestellt.

10.1 Gasartumbau

Folgende Gasartumbau-Sets sind lieferbar:

Gerät	Umbau auf	BestNr.
ZSB 14-3 A	Flüssiggas	87160132020
ZSB 14-3 E	Flüssiggas (Schweiz)	87160132090
	Erdgas	87160132030
ZSB 22-3 A	Flüssiggas	87160132040
ZSB 22-3 E	Flüssiggas (Schweiz)	87160132100
	Erdgas	87160132050
ZWB 28-3 A	Flüssiggas	87160132070
ZWB 28-3 E	Flüssiggas (Schweiz)	87160132110
	Erdgas	87160132080

Tab. 18

\bigwedge

GEFAHR: Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.
- Nach jedem Umbau Gas-Luft-Verhältnis (CO₂ oder O₂) einstellen (→ Kapitel 10.2).

10.2 Gas-Luft-Verhältnis (CO2 oder O2) einstellen

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 16).
- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
- ► Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- Abgassonde ca. 135 mm in den Abgasmessstutzen schieben und Messstelle abdichten.




Bild 44

- ► CO₂- oder O₂-Wert messen.
- ▶ Plombe der Gasdrossel am Schlitz durchstoßen und abhebeln.




Bild 45

An der Gasdrossel CO₂- oder O₂-Wert für maximale Nennwärmeleistung nach Tabelle einstellen.




Bild 46

	maximale Nenn- wärmeleistung		minimale Nenn- wärmeleistung	
Gasart	CO ₂	02	CO ₂	02
Erdgas H (23), Erdgas L/LL (21)	9,4%	4,0 %	8,6%	5,5 %
Flüssiggas (Propan) ¹⁾	10,8/ 10,4 ²⁾ %	4,6 %	10,5/ 10,2 ²⁾ %	5,0 %
	10,1 70		10,2 /0	
Flüssiggas (Butan)	12,4/ 12,0 ²⁾ %	2,5 %	12,0/ 11,7 ²⁾ %	3,0 %

Tab. 19

- 1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 l Inhalt
- 2) bei ZWB 28-3.. für die Schweiz
- ► CO₂- oder O₂-Wert messen.
- Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO₂oder O₂-Wert für minimale Nennwärmeleistung einstellen.




Bild 47

- ► Einstellung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung erneut prüfen und ggf. nachstellen.
- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.
- Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ► CO₂- oder O₂-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen montieren
- ▶ Gasarmatur und Gasdrossel verplomben.

10.3 Gas-Anschlussdruck prüfen

- ▶ Gerät ausschalten und Gashahn schließen.
- Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussdruck lösen und Druckmessgerät anschließen.




Bild 48

- ► Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
- ► Schornsteinfegertaste so lange drücken, bis sie leuchtet.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = maximal eingestellte Wärmeleistung.
- ► Schornsteinfegertaste kurz drücken.

 Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximale Nennwärmeleistung.
- ► Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle prüfen.

Gasart	Nenndruck [mbar]	zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleistung [mbar]
Erdgas H (23), Erdgas L/LL (21)	20	17 - 25
Flüssiggas (Propan) ¹⁾ Flüssiggas (Butan)	. 50	42,5 - 57,5

Tab. 20

1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 I Inhalt



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ermitteln und die Störung beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.
 - Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ► Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessgerät abnehmen und Schraube festschrauben.
- ▶ Verkleidung wieder montieren.

11 Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger

Abgasverlustmessung entsprechend BimSchV

Bei Brennwertgeräten gelten besondere Bestimmungen bezüglich Abgasverlustmessung.

- § 14 BimSchV: Brennwertgeräte sind von der Überwachung ausgenommen
- § 15 BimSchV: Brennwertgeräte sind von der wiederkehrenden Überwachung nicht betroffen.

Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden.

Abgaswegprüfung entsprechend Kehr- und Überprüfungsordnung

Die Abgaswegprüfung umfasst das Prüfen der Abgasführung und eine CO-Messung:

- Prüfen der Abgasführung (→ Kapitel 11.2)
- CO-Messung (→ Kapitel 11.3)

11.1 Schornsteinfegertaste

Durch Drücken der Schornsteinfegertaste 🀉 bis sie leuchtet sind folgende Geräteleistungen wählbar:




Bild 49

- - = maximal eingestellte Wärmeleistung
- 🗐 = maximale Nennwärmeleistung
- 📲 = minimale Nennwärmeleistung



Sie haben 15 Minuten Zeit, um die Werte zu messen. Danach schaltet das Gerät wieder in den normalen Betrieb zurück.

11.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges

O₂- oder CO₂-Messung in der Verbrennungsluft.

Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.



Mit einer O_2 - oder CO_2 -Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Abgasführung nach C_{13X} , C_{33X} , C_{43X} und C_{93X} die **Dichtheit des Abgasweges** geprüft werden. Der O_2 -Wert darf 20,6% nicht unterschreiten. Der CO_2 -Wert darf 20,6% nicht überschreiten.

- ➤ Stopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen (→ Bild 50).
- ► Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.

Mit der Schornsteinfegertaste ∃∃ = maximale Nennwärmeleistung wählen.




Bild 50

- ► O₂- und CO₂-Wert messen.
- ▶ Stopfen wieder montieren.

11.3 CO-Messung im Abgas

Für die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.

- ► Stopfen am Abgasmessstutzen [1] entfernen (→ Bild 50).
- Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.
- ▶ Mit der Schornsteinfegertaste = = maximale Nennwärmeleistung wählen.
- ► CO-Werte messen.
- Schornsteinfegertaste so oft drücken, bis Taste nicht mehr leuchtet.

Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

► Stopfen wieder montieren.

12 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

13 Inspektion und Wartung

Damit der Gasverbrauch und die Umweltbelastung über lange Zeit möglichst niedrig bleibt, empfehlen wir bei einem zugelassenen Fachbetrieb den Abschluss eines Wartungs- und Inspektionsvertrages mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung.



GEFAHR: Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



GEFAHR: Durch Vergiftung!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



GEFAHR: Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

 Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



HINWEIS: Geräteschaden!

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen

 Steuergerät abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

Wichtige Hinweise



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 42.

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
 - elektronisches Abgasmessgerät für CO₂, O₂, CO und Abgastemperatur
 - Druckmessgerät 0 30 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
- · Zugelassene Fette sind:
 - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
 - Verschraubungen: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
- ▶ Als Wärmeleitpaste 8 719 918 658 verwenden.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand des Ersatzteilkataloges anfordern.
- ► Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Nach der Inspektion/Wartung

- ▶ Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ► Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Seite 21).
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen und ggf. einstellen (→ Seite 32).

13.1 Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte

13.1.1 Letzte gespeicherte Störung abrufen (Servicefunktion 6.A)

► Servicefunktion **6.A** wählen (→ Seite 30).



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 42.

13.1.2 Sieb im Kaltwasserrohr (ZWB)

► Kaltwasserrohr lösen und Sieb auf Verschmutzung prüfen.




Bild 51

13.1.3 Plattenwärmetauscher (ZWB)

Bei ungenügender Warmwasserleistung:

- Sieb im Kaltwasserrohr auf Verschmutzung prüfen (→ Abschnitt 13.1.2).
- ▶ Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzen,
- oder-
- mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Entkalkungsmittel entkalken.

Plattenwärmetauscher ausbauen:

- ► Elektrische Steckverbindungen trennen.
- ► Schlauch vom Sicherheitsventil lösen.




Bild 52

▶ Rohrverbindungen lösen/entfernen.




Bild 53

► Manometerbefestigung lösen.




Bild 54

▶ Schnellverschlüsse lösen und komplette Hydraulik herausnehmen.




Bild 55

► Plattenwärmetauscher abschrauben.




Bild 56

- ▶ Neuen Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen montieren und die Hydraulik in umgekehrter Reihenfolge wieder anschließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.

13.1.4 Wärmeblock prüfen

- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 16).
- ► Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerät anschließen.
- ► Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.
- ► Bei folgendem Messergebnis muss der Wärmeblock gereinigt werden.
 - ZSB 14-3... < 4,2 mbar
 - ZSB 22-3... < 2,4 mbar.
 - ZSB 28-3... < 3,5 mbar.




Bild 57 Messstutzen an der Mischeinrichtung

13.1.5 Elektroden prüfen und Wärmeblock reinigen



WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

Die Baugruppen des Wärmeblocks können auch nach längerem Stillstand des Gerätes heiß sein!

► Gerät vollständig abkühlen lassen bzw. mit Schutzhandschuhen arbeiten.

Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör Nr. 1156, Best. Nr. 7719 003 006, bestehend aus Bürste und Aushebewerkzeug verwenden

► Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen.




Bild 58 Saugrohr und Mischeinrichtung ausbauen

- ▶ Kabel der Zünd- und Überwachungselektrode abziehen.
- ▶ Mutter abschrauben und Gebläse herausnehmen.




Bild 59 Gebläse herausnehmen

► Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen ggf. reinigen oder tauschen.

▶ Brenner herausnehmen.




Bild 60 Brenner herausnehmen

▶ Oberen Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 61 Oberen Verdrängungskörper herausnehmen

▶ Unteren Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.




Bild 62 Unteren Verdrängungskörper herausnehmen

- ▶ Beide Verdrängungskörper reinigen.
- ▶ Mit der Bürste den Wärmeblock reinigen:
 - links und rechts drehend
 - von oben nach unten bis zum Anschlag
- Schrauben am Deckel der Prüföffnung entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 63 Wärmeblock reinigen

▶ Rückstände absaugen und Prüföffnung wieder verschließen.

▶ Mit einer Taschenlampe und einem Spiegel (wenn vorhanden) kann der Wärmeblock auf Rückstände geprüft werden.



Bild 64 Wärmeblock auf Rückstände prüfen

- ► Verdrängungskörper wieder einsetzen.
- ▶ Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.
- ▶ Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.




Bild 65 Wärmeblock mit Wasser spülen

► Prüföffnung wieder öffnen und Kondensatwanne und Kondensatanschluss reinigen.



HINWEIS: Sachschaden durch heiße Abgase! Durch defekte Dichtungen können heiße Abgase das Gerät beschädigen und eine sichere Funktion kann nicht mehr gewährleistet werden.

- Nach jeder Reinigung alle Dichtungen durch Neuteile ersetzen.
- Teile in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Brennerdichtung wieder montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis (CO_2 oder O_2) einstellen (\rightarrow Seite 32).

13.1.6 Kondensatsiphon reinigen

► Kondensatsiphon ausbauen und Öffnung zum Wärmetauscher auf Durchgang prüfen.




Bild 66

- ▶ Deckel des Kondensatsiphons abnehmen und reinigen.
- ► Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- ► Kondensatsiphon mit ca. 1/4 l Wasser füllen und wieder montieren.

13.1.7 Membran (Abgasrückströmsicherung) in der Mischeinrichtung prüfen

- ▶ Mischeinrichtung nach Bild 58 ausbauen.
- ▶ Membran auf Verschmutzung und Risse prüfen.




Bild 67

► Mischeinrichtung wieder montieren.

13.1.8 Ausdehnungsgefäß prüfen (siehe auch Seite 13)

Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807, Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.

- ► Gerät drucklos machen.
- ► Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage bringen.

13.1.9 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen



HINWEIS: Geräteschaden!

Beim Nachfüllen von Heizwasser können Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auftreten.

► Heizwasser nur bei kaltem Gerät nachfüllen.

Anzeige am Manometer					
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)				
1 - 2 bar	Optimaler Fülldruck				
3 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).				

Tab. 21

- ▶ Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar steht.
- ► Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

13.1.10Elektrische Verdrahtung prüfen

► Elektrische Verdrahtung auf mechanische Beschädigungen prüfen und defekte Kabel ersetzen.

13.2 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

2	Letzte gespeicherte Störung in der Elektrofen, Servicefunktion 6.A (→ Seite 30). Bei ZWB-Geräten Filter im Kaltwasserrohr (→ Seite 35).				
	(7 Seite 35).	rpruten			
3	Luft-/Abgasführung optisch prüfen.				
4	Gas-Anschlussdruck prüfen (→ Seite 33).	mbar			
	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nennwärmeleistung prüfen (→ Seite 32).	min.% max. %			
6	Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung (→ Seite 17).	3			
7	Wärmeblock prüfen (→ Seite 36).				
8	Brenner prüfen (→ Seite 37).				
9	Elektroden prüfen (→ Seite 37).				
10	Membran in der Mischeinrichtung prüfen (→ Seite 39).				
11	Kondensatsiphon reinigen (→ Seite 39).				
	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.	bar			
13	Fülldruck der Heizungsanlage prüfen.	bar			
14	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.				
15	Einstellungen des Heizungsreglers prüfen				
16	Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkl stellungen der Elektronik" prüfen.	eber "Ein-			

14 Anzeigen im Display

Das Display zeigt folgende Anzeigen (Tabelle 23 und 24):

Angezeigter Wert	Beschreibung	Bereich
Ziffer oder Buch- stabe, Punkt gefolgt von Buchstabe	Servicefunktion (→ Tabelle 15/16, Seite 26/26)	
Buchstabe gefolgt von Ziffer oder Buchstabe	Störungs-Code blinkt (→ Tabelle 25, Seite 42)	
zwei Ziffern	Dezimalwert z. B. Vorlauftem- peratur	0099
U gefolgt von 09	Dezimalwert; 100109 wird angezeigt als U0U9	0109
eine Ziffer gefolgt von zweimal zwei Ziffern	Dezimalwert (drei Ziffern); erste Ziffer wird angezeigt im Wechsel mit den beiden letz- ten Ziffern (z.B.: 169 für 169)	0999
zwei Striche gefolgt von zweimal zwei Zif- fern	Nummer Kodierstecker; Wert wird in drei Schritten angezeigt: 1. zwei Striche 2. zwei erste Ziffern 3. zwei letzte Ziffern (z. B.: 10 04)	1000 9999
zwei Buchstaben gefolgt von zweimal zwei Ziffern	Versionsnummer; Wert wird in drei Schritten angezeigt: 1. zwei erste Buchstaben 2. zwei erste Ziffern 3. zwei letzte Ziffern (z. B.: CF 10 20)	

Tab. 23 Displayanzeigen

Spezielle Anzeige	Beschreibung
88	Quittierung nach Drücken einer Taste (ausgenommen reset-Taste).
88	Quittierung nach Drücken zweier Tasten gleichzeitig.
88	Quittierung nach Drücken der Taste 🏖 länger als 3 Sekunden (Speicherfunktion).
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ☐ ☐. Das Gerät arbeitet 15 Minuten lang mit der minimalen Nennwärmeleistung, → Servicefunktion 2.F.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ☐ ☐. Das Gerät arbeitet mit der eingestellten maximalen Nennwärmeleistung im Heizbetrieb, → Servicefunktion 1.A .
	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 🗐 🖰 . Das Gerät arbeitet 15 Minuten lang mit der maximalen Nennwärmeleistung.
80	Die Entlüftungsfunktion ist aktiv, → Servicefunktion 2.C.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 님님. Das Siphonfüllprogramm ist aktiv, → Servicefunktion 4.F .
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit ျ⊣: das eingestellte Inspektionsintervall ist abgelaufen, → Servicefunktion 5.A .
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit []. Die Heizungspumpe ist blockiert.
88	Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit 🗐. Die Gradientenbegrenzung ist aktiv. Unzu- lässig schneller Anstieg der Vorlauftemperatur: der Heizbetrieb wird für zwei Minuten unterbrochen.
88	Estrichtrocknungsfunktion (dry function) des außentemperaturgeführten Reglers (→ Bedienungsanleitung) oder Bautrockenfunktion (→ Servicefunktion 7.E) in Betrieb.
88	Tastensperre aktiv. Zum Entriegeln die Tastensperre o so lange drücken bis im Display die Vorlauftemperatur angezeigt wird.

Tab. 24 Spezielle Displayanzeigen

15 Störungen

15.1 Störungen beheben



GEFAHR: Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



GEFAHR: Durch Vergiftung!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



GEFAHR: Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

 Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen alle Hähne schließen und ggf. Gerät entleeren.



HINWEIS: Geräteschaden!

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen.

➤ Steuergerät abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

Die Elektronik überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile. Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, ertönt ein Warnton und die Betriebsleuchte blinkt.



Wenn Sie eine Taste drücken, wird der Warnton ausgeschaltet

Das Display zeigt einen Störungs-Code (z. B. $[\cdot]$ und die reset-Taste kann blinken.

Wenn die reset-Taste blinkt:

▶ reset-Taste drücken und halten, bis das Display ☐ Zeigt. Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn die reset-Taste nicht blinkt:

 Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 42. Eine Übersicht der Anzeigen im Display finden Sie auf Seite 41.

Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:

► Leiterplatte prüfen, ggf. tauschen und Servicefunktionen gemäß Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" einstellen.

15.2 Störungen, die im Display angezeigt werden

Display	Beschreibung	Beseitigung
А7	Warmwasser-Temperaturfühler defekt. (ZWB)	 Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
A8	Kommunikation unterbrochen.	Verbindungsleitung BUS-Teilnehmer prüfen, ggf. tauschen.Regler prüfen, ggf. tauschen.
Ad	Speichertemperaturfühler nicht erkannt. Speichertemperaturfühler wurde als BUS-Teilnehmer erkannt und dann umgeklemmt.	 ▶ Speichertemperaturfühler und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ▶ Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E), IPM 1 oder IPM 2 auf Grundeinstellung zurücksetzen und am Heizungsregler die automatische Systemkonfiguration durchführen,
b1	Kodierstecker nicht erkannt.	► Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
b2/b3	Interne Datenstörung.	► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E).
C6	Gebläse läuft nicht.	► Gebläsekabel mit Stecker und Gebläse prüfen, ggf. tauschen.
СС	Außentemperaturfühler nicht erkannt.	 Außentemperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. Außentemperaturfühler korrekt an den Anschlussklemmen A und F anschließen.
d3	Temperaturwächter TB1 defekt. Externer Temperaturwächter hat ausgelöst. Temperaturwächter verriegelt.	 ▶ Temperaturwächter TB1 und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen. Temperaturwächter TB1 hat ausgelöst. Brücke 8 -9 oder Brücke PR - PO fehlt. ▶ Temperaturwächter entriegeln.

Tab. 25 Störungen mit Anzeige im Display

(hydraulische Weiche). Externer Vorfauftemperaturfühler wurde als BUS Teilnehmer erkannt und dam umgeldermit erkannt und erkannt und erkannt und erkannt und erkannt erkannt. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. FI Interne Datenstörung. FI Obwehl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. FA Ordeinsteller reitwich erker erke	Display	Beschreibung	Beseitigung
Externer Vorlauftemperaturfühler wurde als BUS Teilnehmer erkannt und dann umgeklemnt BUS Teilnehmer erkannt bei der W. auf Grundeinstellung zurücksetzen und am Heizungsregler die auf siche Systemkonfiguration durchführen. EP Wärmeblock Temperaturbegrenzer oder Abgast bei BUS Teilnehmer erkannt bei BUS Teilnehmer auf Anschlusskabel auf Unterbrechung der Kurzschluss prien, gg. flusschen. Pürmepraturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prien, gg. flusschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. EP Elamme wird nicht erkannt. ER Flamme wird erkannt. ER Flamme wird erkannt. ER	d5		► Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prü-
E2 Vorfauftemperaturfühler defekt. E3 Wärmeblock-Temperaturfühler defekt. E4 Wärmeblock-Temperaturfühler defekt. E5 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst. E6 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst. E7 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst. E8 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst. E8 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggt. tauschen. E8 Nätzerschund der Heizungsanlage prüfen. E8 Detriebschruck der Heizungsanlage prüfen. E9 Puffen. de Salashan gelöffled. E9 Detriebschruck der Heizungsanlage prüfen. E9 Puffen. de Salashan gelöffled. E9 Detriebschruck der Heizungsanlage prüfen. E9 Detriebschruch mit Verdrängungsköcher im Wärmeblock: prüfen, ggt. tauschen. E9 Detriebschruch mit Verdrängungswächter prüfen. ggt. tauschen. E9 Detriebschruch mit Verdrängungswächter prüfen. ggt. tauschen. E9 Detriebschruch der Heizungsmine hauf gestemperaturbegrenzer prüfen. ggt. Lauschen. E9 Detriebschruch der Heizungsmine hauf gestemperaturbegrenzer prüfen. ggt. Lauschen. E9 Detriebschruch		(hydraulische Weiche).	
Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E.) PM oder IPM 2 auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E.) PM oder IPM 2 auf Grundeinstellung zurücksetzen und am Heizungsregler die aut utsche Systemkonfiguration durchführen. Femperaturbegrenzer der Abgas Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung per fen, ggf. Busschen. Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prifen, ggf. Busschen. Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prifen, ggf. Busschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Ebetriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Emperaturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräte mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungskörper im Wärmeblock prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräte mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ggf. tauschen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas Anschlussbruck prüfen, ggf. korrigieren. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen. ggf. tauschen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen. ggf. tenigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Elektrosich süber prüfen. Elektrosich süber prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. trenigen oder instandsetzen. Elektrosich süber prüfen, ggf. trenigen oder instandsetzen. Elektrosich auf Gurdeinstellung zurücksetzen. Elektrosich auf Gurdeinstellung zurücksetzen. Elektrosich auf Gurdeinstellung zurücksetzen.			and the second s
oder IPM 2 auf Grundeinstellung zurücksetzen und am Heizungsrogler die aut tische Systemkonfliguation durchführen. Feb. Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Wärmeblock-Temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, gef. tauschen. Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, gef. nauschen. Abgastemperaturbegrenzer prüfen, gef. tauschen. Feb. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Feb. Prüfen, ob Ermperaturbegrenzer prüfen, gef. tauschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Feb. Prüfen, ob Ermperaturbegrenzer prüfen, gef. tauschen. Wärmeblock wasserseitig prüfen, gef. tauschen. Bei Geräten mit Verdänigungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungkörper im Wärmeblock: prüfen, ob Schutzleiter auf wirksamen Anschluss prüfen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschlussgrüfen, gef. korrigieren. Bei Leitvoden mit Kabel prüfen, gef. tauschen. Abflusse des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 39). Värmeblock reinigen (→ Seite 39). För Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkant. Filektroish auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Elektroishe auf Prüfen, gef. tauschen. Abgassyst		BUS-Teilnehmer erkannt und dann umgeklemmt.	·
tische Systemkonfiguration durchführen, 1 Formperaturfühler defekt. 2 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas 2 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas 3 Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, gef. tauschen. 4 Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, gef. tauschen. 5 Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. 5 Emperaturbegrenzer prüfen, gef. tauschen. 6 Pumpenanlauf prüfen, gef. tauschen. 7 Pumpenanlauf prüfen, gef. tauschen. 8 Bei Geräte mil Verdrangungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungkörper im Wärmeblock: prüfen, gef. tauschen. 8 Bei Geräte mil Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungkörper eingebaut sind. 8 Schutzleiter auf wirksamen Anschluss prüfen. 9 Prüfen, ob Gashahn geöffnet. 6 Gas-Anschlussprüfen, gef. tauschen. Abgassystem prüfen, gef. korrigieren. 8 Leiktroden mit Kable prüfen, gef. tauschen. Abgassystem prüfen, gef. teuschen. Abgassystem prüfen, gef. renigen oder instandsetzen. 6 Gas-Luft Verhältins prüfen, gef. tauschen. Abgassystem prüfen, gef. renigen oder instandsetzen. 6 Gas-Luft Verhältins prüfen, gef. korrigieren. 9 Bei rugdss: externen Gasströmungswächte prüfen, gef. tauschen. Abfalsus externen Gasströmungswächte prüfen, gef. tauschen. Abfalsus des Kondersatsiphons renigen (→ Seite 39). Märmeblock reinigen (→ Seite 39). Abfalsus des Kondersatsiphons reinigen (→ Seite 39). Betär und des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schultung prüfen, gef. tauschen. 5 Gas-Marburg prüfen, gef. verüfen, gef. tauschen. 5 Gesternether (→ Seite 39). 8 Gesternether (→ Seite 39). 9 Gesternether (→ Seite 39).			
Temperaturfühler defekt. 1 **Imperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss pren, ggf. tauschen. Nämeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas temperaturbegrenzer hat ausgelöst. **Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. **Dependen parturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen. **Dependen parturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. **Dependen mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungskörper im Värmeblock: prüfen, ob Verdr			
## Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas* Flamme wird nicht erkannt.	E2	Vorlauftemperaturfühler defekt.	► Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prü-
temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, g. hauschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung körper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung im Wärmen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. korrigieren. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Märmeblock reinigen (→ Seite 3			fen, ggf. tauschen.
Abgastemperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, g. tauschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Fremperaturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. Tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungkörper im Verdrängungkörper	E9		$\blacktriangleright \ \ \text{W\"{a}rmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung pr\"{u}-}$
tauschen. Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Temperaturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Humpe tauschen. Pumpenanlauf prüfen, ggf. Lauschen (→ Seite 18). Gerät entlüften. Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung körper eingebaut sind. Flamme wird nicht erkannt. Flamme wird erkannt. Flamme wird erkannt. Flamme batenstörung. Flamme wird erkannt. Flamme batenstörung. Flamme wird erkannt. Flamme batenstörung. Flamme wird		temperaturbegrenzer hat ausgelöst.	
 Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. Temperaturbegrenzer prüfen, ggf. Lauschen. Pumpenaludip früfen, ggf. Pumpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen. Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängungkörper im Wärmeblock: prüfen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen. Pielektoden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas Luft Verhälnis prüfen, ggf. korrigieren. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. Phasen Netz (Ti): Z M Ω - Wüderstand zwischen PE und N am Netzanschlusstecker richtig aufstecken, ggf. korrigieren. Fielktrosk steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tauschen. Gaseria erneut. Elektrosk steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. trocknen. Gasarmatur prüfen, ggf. reinigen oder			
FO Interne Datenstörung. P Temperaturbegrenzer prüfen, ggf. tauschen. P Pumpenanlauf prüfen, ggf. Pumpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen. P Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblocks: prüfen, ob Verdrängung körper eingebaut sind. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas Anschlussgrüfen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Prüfen, og Gashahn geöffnet. Päterschlich gef. reinigen oder instandsetzen. P Bei raumultfabhängiger Betriebsweise den Raumultfverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. P Bei raumultfabhängiger Betriebsweise den Raumultfverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. P Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Prämeblock rein			
Pumpenanlauf prüfen, ggf. Humpe tauschen. Sicherung prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 18). Gerät entfütften. Pkärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung körper eingebaut sind. Flamme wird nicht erkannt. Flamme wird erkannt. Flamm			
Sicherung prüfen, ggf. tauschen (→ Seite 18). Gerät entlüften. Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung körper im Wärmeblock: prüfen, ggf. tauschen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen, ggf. tauschen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. korrigieren. Bei Erdgas: externen Gasstömungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftwerbund oder die Lüftung nungen über gef. Ausschen. Pelketroels der Gerähenten von der Betriebsweise den Raumluftwerbund der Betriebsweise den R			
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
F0 Interne Störung. F1 Interne Störung. F6 Interne Störung. F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock: prüfen, ob Verdrängung körper eingebaut sind. Schutzleiter auf Wirksamen Anschluss prüfen. Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Luft-Verhältniss prüfen, ggf. tauschen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei ramluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen über prüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Märmeblock reinigen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen der instandsetzen. Elektroiden und Zufdleitungen prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroiden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Elektroiden und			
FI Interne Störung. Flamme wird nicht erkannt. From Interne Störung. Flamme wird nicht erkannt. From Interne Störung. From Interne			▶ Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. tauschen.
Flamme wird nicht erkannt. Flamme wird nicht erkannt. Früfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschluss prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen, ggf. ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen, ggf. fauschen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen oder indententententententententententententente			$\blacktriangleright \ \ \mbox{Bei Ger\"{a}ten mit Verdr\"{a}ngungsk\"{o}rper \ \mbox{im W\"{a}rmeblock: pr\"{u}fen, ob Verdr\"{a}ngungs-}$
 Prüfen, ob Gashahn geöffnet. Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Bei Zaumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Bei Tagas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei Reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Märmeblock reinigen (→ Seite 39). Märmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (Ti): 2 M 22 - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Preset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen start das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. F1 Interne Datenstörung. Elektroeil kund Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Elektroeil kund Feunchigkeil prüfen, ggf. truschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroeil kond Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. teinigen oder instandsetzen. Elektroeil kond Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. teinigen oder instandsetzen. Feielterfoden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tau			
Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. korrigieren. Netzanschluss prüfen. Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. treinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältinis prüfen, ggf. korrigieren. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei Faumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (EA	Flamme wird nicht erkannt.	·
Politerne Störung. Proper Interne Störung. Proper Interne Datenstörung. Proper Internet Int			
 Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Nödierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (TI): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. 2-Phasen-Netz (TI): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektrosen Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektrosen auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen			
 Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschlussteiterplatte einbauen. Preset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen start das Gerät erneut. Elektrosik steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch as Gerät erneut. Elektrosik suf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F1 Interne Datenstörung. F1 Elektrosik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F2 Elektrosik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F3 Elektrosik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F4 Elektrosik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F4 Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
 Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. F1 Interne Datenstörung. Elektroshe Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektroshe Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Heizungsp			
 Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Feset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startt das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch aus Gerät erneut. Elektroik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F1 Interne Datenstörung. Elektroik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Heizungs			
Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftung nungen überprüfen. Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Podierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. Podierstecker richtig aufstecken und loslassen. Nach dem Loslassen start das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gerät erneut. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. tauschen. Elektroden und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
 Abfluss des Kondensatsiphons reinigen (→ Seite 39). Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 37). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz ((Γ): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschlussteiterplatte einbauen. Eietrplatte einbauen. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch eas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch eas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Döbwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. trocknen. Elektroden und Verschmutzung prüfen, ggf. trocknen. Elektroden und Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Wärtungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pümpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			▶ Bei raumluftabhängiger Betriebsweise den Raumluftverbund oder die Lüftungsöf
 Membran in der Mischeinrichtung des Gebläses ausbauen und auf Risse oder schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen start das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Sas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Dobwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
schmutzung prüfen (→ Seite 39). Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. > 2-Phasen-Netz (Π): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Fo Interne Störung. Interne Störung. Interne Datenstörung. F1 Interne Datenstörung. F2 Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. F3 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. F4 Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. F5 Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. F6 reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. F6 Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg F6 Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg F6 Wartungshähne öffnen. F6 Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. F6 Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe enwerfen, ggf. tauschen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
 Wärmeblock reinigen (→ Seite 37). Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω · Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startt das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Sester und Grücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
 Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen starte das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Interne Datenstörung. Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→) Servicefunktion 8.E). Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
 Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen. 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. Interne Störung. reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen starte das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. Faste reneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 ≥ 2-Phasen-Netz (IT): 2 M Ω - Widerstand zwischen PE und N am Netzanschluss Leiterplatte einbauen. F reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startt das Gerät erneut. ▶ Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Pe Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. F Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. ▶ Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. ▶ Abgassystem prüfen, ggf. reinigen der instandsetzen. ▶ Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. ▶ Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ▶ Kondensatsiphon reinigen. ▶ Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ▶ Kondensatsiphon reinigen. ▶ Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ▶ Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. ▶ Wartungshähne öffnen. ▶ Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ▶ Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ▶ Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FO Interne Störung. From Interne Störung. From Interne Störung. From Interne Datenstörung. From Interne Datenstörung. From Interne Datenstörung. From Interne Datenstörung. From Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. From Interne Datenstörung. From Interne D			
das Gerät erneut. Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte tausch Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. F1 Interne Datenstörung. Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. Basarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fa reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. Fa reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Basarmatur auf Masseschluss prüfen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
F1 Interne Datenstörung. ► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. ► Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Abgassystem prüfen, ggf. teinigen oder instandsetzen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ► Kondensatsiphon reinigen. ► Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Fd Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Fd Wartungshähne öffnen. F Leizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. F Leizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L	F0	Interne Störung.	▶ reset-Taste für 3 Sekunden drücken und loslassen. Nach dem Loslassen startet
F1 Interne Datenstörung. ► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. ► Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Gasarmatur prüfen, ggf. teinigen oder instandsetzen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ► Kondensatsiphon reinigen. ► Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. ► Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. ► Wartungshähne öffnen. ► Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ► Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ► Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
F1 Interne Datenstörung. ► Elektronik auf Grundeinstellung zurücksetzen (→ Servicefunktion 8.E). F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. ► Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. ► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. ► Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ► Kondensatsiphon reinigen. ► Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. ► Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. F Wartungshähne öffnen. ► Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ► Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ► Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
F7 Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt. Elektroden auf Verschmutzung prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
erkannt. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen, ggf. trocknen. FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L		-	-
FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ▶ Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ▶ Kondensatsiphon reinigen. ▶ Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ▶ Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. ▶ Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg ▶ Wartungshähne öffnen. ▶ Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ▶ Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ▶ Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L	F/		
FA Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt. ► Gasarmatur prüfen, ggf. tauschen. ► Kondensatsiphon reinigen. ► Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. ► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. ► Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. ► Wartungshähne öffnen. ► Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ► Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ► Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ► Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L		erkannt.	
 Kondensatsiphon reinigen. Elektroden und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen. Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 	ΕΛ	Nach Gasahschaltung, Elamme wird erkannt	
Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L	1.4	racii dasabschaltung. i lallille wild cirdillt.	
Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg ▶ Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ▶ Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ▶ Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
Fd reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt. reset-Taste erneut drücken. Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			
 ▶ Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen. ☐ Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg ▶ Wartungshähne öffnen. ▶ Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. ▶ Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. ▶ Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. ▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 	Fd	reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt.	
Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperaturanstieg Wartungshähne öffnen. Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L			► Kabelbaum zu STB und Gasarmatur auf Masseschluss prüfen.
ranstieg Heizungspumpe elektrisch an Elektronik anschließen. Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L		Gradientenbegrenzung: Zu schneller Temperatu-	·
 Stecker entsprechend Installationsanleitung aufstecken. Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
 Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen. Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale L 			
tung anpassen.			▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leis-
			tung anpassen.

Tab. 25 Störungen mit Anzeige im Display

15.3 Störungen, die nicht im Display angezeigt werden

Geräte-Störungen	Beseitigung
Zu laute Verbrennungsgeräusche;	► Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
Brummgeräusche	► Gasart prüfen.
	► Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen.
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
	► Gas-Luft-Verhältnis in der Verbrennungsluft und im Abgas prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen.
Strömungsgeräusche	▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Aufheizung dauert zu lange	▶ Pumpenstufen bzw. Pumpenkennfelder korrekt einstellen und auf maximale Leis-
	tung anpassen.
Abgaswerte nicht in Ordnung;	► Gasart prüfen.
CO-Gehalt zu hoch	► Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen.
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
	► Gas-Luft-Verhältnis im Abgas prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen.
Zündung zu hart, zu schlecht	► Gasart prüfen.
	► Gas-Anschlussdruck prüfen, ggf. anpassen.
	▶ Netzanschluss prüfen.
	► Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. tauschen.
	► Abgassystem prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
	► Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. Gasarmatur tauschen.
	▶ Bei Erdgas: externen Gasströmungswächter prüfen, ggf. tauschen.
	▶ Brenner prüfen, ggf. tauschen.
Warmwasser hat schlechten Geruch	► Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchführen.
oder dunkle Farbe	► Schutzanode tauschen.
Soll-Vorlauftemperatur (z. B. des FW-500-Reglers) wird über-	► Automatische Taktsperre ausschalten, d. h. Wert auf 0 setzen.
schritten	▶ Benötigte Taktsperre, z. B. Grundeinstellung 3 Minuten einstellen.
Kondensat im Luftkasten	► Membran in der Mischeinrichtung entsprechend Installationsanleitung einbauen, ggf. tauschen.
Warmwasserauslauftemperatur wird	► Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.
nicht erreicht (ZWB)	► Turbine prüfen, ggf. tauschen.
Elektronik blinkt (d. h. alle Tasten, alle Segmente des Displays, Brenner-Kontrolllampe usw. blinken)	► Sicherung Si 3 (24 V) tauschen.

Tab. 26 Störungen ohne Anzeige im Display

15.4 Fühlerwerte

15.4.1 Außentemperaturfühler (bei außentemperaturgeführten Reglern, Zubehör)

Außentemperatur/°C	
$\textbf{Messtoleranz} \pm \textbf{10\%}$	Widerstand (Ω)
-20	2 392
-16	2 088
-12	1811
-8	1 562
-4	1 342
0	1 149
4	984
8	842
10	781
15	642
20	528
25	436

Tab. 27

15.4.2 Vorlauf-, Speicher-, Warmwasser-, Externer Vorlauftemperaturfühler

Temperatur/ °C	
Messtoleranz \pm 10 %	Widerstand (k Ω)
20	14 772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 8 5 6
60	3 243
65	2744
70	2 332
75	1 990
80	1704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

Tab. 28

15.5 Kodierstecker

Gerät	Nummer
ZSB 14-3 A/E 21/23	8 7 1 4 4 3 1 2 7 4 0
ZSB 14-3 A/E 31	8 714 43 1 275 0
ZSB 14-3 A 31 (Schweiz)	8 714 43 1 276 0
ZSB 22-3 A/E 21/23	8 7 1 4 4 3 1 2 7 7 0
ZSB 22-3 A/E 31	8 7 1 4 4 3 1 2 7 8 0
ZSB 22-3 A 31 (Schweiz)	8 714 43 1 279 0
ZWB 28-3 A/E 21/23	8 714 43 1 282 0
ZWB 28-3 A/E 31	8 714 43 1 283 0
ZWB 28-3 A 31 (Schweiz)	8 714 43 1 284 0

Tab. 29

16 Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung

ZSB 14-3 A 21/23, ZSB 14-3 E 21/23

	Erdgas L/LL, Kennziffer 21 und Erdgas H, Kennziffer 23										
Brennwert H _{S(0 °C)}		H _{S(0°C)} (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15 °C)} (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasmen	ge (I/min	bei t_V/t_R	= 80/60	°C)				
36	2,9	3,0	6,4	6,1	5,8	5,6	5,3	5,0	4,7	4,5	4,2
40	3,5	3,6	7,8	7,4	7,1	6,8	6,4	6,1	5,8	5,4	5,1
45	4,3	4,4	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	7,4	7,0	6,6	6,2
50	5,1	5,3	11,2	10,7	10,2	9,7	9,3	8,8	8,3	7,8	7,4
55	5,9	6,1	12,9	12,3	11,8	11,2	10,7	10,1	9,6	9,1	8,5
60	6,7	6,9	14,6	14,0	13,4	12,7	12,1	11,5	10,9	10,3	9,6
65	7,5	7,7	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,9	12,2	11,5	10,8
70	8,3	8,5	18,0	17,2	16,5	15,7	15,0	14,2	13,4	12,7	11,9
75	9,1	9,3	19,7	18,9	18,1	17,2	16,4	15,6	14,7	13,9	13,1
80	9,8	10,1	21,4	20,5	19,6	18,7	17,8	16,9	16,0	15,1	14,2
85	10,6	10,9	23,1	22,2	21,2	20,2	19,2	18,3	17,3	16,3	15,3
90	11,4	11,7	24,8	23,8	22,7	21,7	20,7	19,6	18,6	17,5	16,5
95	12,2	12,5	26,5	25,4	24,3	23,2	22,1	21,0	19,8	18,7	17,6
U0	13,0	13,3	28,3	27,1	25,9	24,7	23,5	22,3	21,1	19,9	18,7

Tab. 30

ZSB 14-3 A 31, ZSB 14-3 E 31

	F	ropan	Butan			
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)		
45	4,6	4,7	5,2	5,3		
50	5,4	5,5	6,1	6,2		
55	6,1	6,3	6,9	7,1		
60	6,9	7,0	7,8	8,0		
65	7,7	7,8	8,7	8,9		
70	8,4	8,6	9,5	9,8		
75	9,2	9,4	10,4	10,6		
80	9,9	10,2	11,2	11,5		
85	10,7	11,0	12,1	12,4		
90	11,5	11,7	13,0	13,3		
95	12,2	12,5	13,8	14,2		
U0	13,0	13,3	14,7	15,1		

ZSB 22-3 A 21/23, ZSB 22-3 E 21/23

			Erdgas I	_/LL, Ken	nziffer 21	. und Erd	gas H, Ke	nnziffer 2	3		
E	Brennwert	H _{S(0°C)} (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15°C)} (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)		ge (I/min	bei t _V /t _R	= 80/60	°C)				
43	6,6	6,8	14	14	13	12	12	11	11	11	10
48	8,0	8,2	17	17	16	15	14	14	13	13	12
51	9,0	9,3	20	19	18	17	16	16	15	14	14
55	10,0	10,3	22	21	20	19	18	17	17	16	15
59	11,0	11,3	24	23	22	21	20	19	18	18	17
62	12,0	12,3	26	25	24	23	22	21	20	19	19
66	13,0	13,4	28	27	26	24	23	22	22	21	20
69	14,0	14,4	20	29	28	26	25	24	23	22	22
73	15,0	15,4	33	31	30	28	27	26	25	24	23
77	16	16,4	35	33	31	30	29	28	27	26	25
80	17	17,5	37	35	33	32	31	29	28	27	26
84	18,0	18,5	39	37	35	34	32	31	30	29	28
88	19,0	19,5	41	39	37	36	34	33	32	30	29
91	20,0	20,5	43	41	39	38	36	35	33	32	31
U0	22,4	23,0	49	46	44	42	40	39	37	36	35

Tab. 32

ZSB 22-3 A 31, ZSB 22-3 E 31

	Р	ropan	Ві	ıtan
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)
43	7,3	7,5	8,3	8,5
53	10,0	10,3	11,4	11,7
57	11,0	11,3	12,5	12,8
61	12,0	12,3	13,6	14,0
64	13,0	13,4	14,8	15,2
68	14,0	14,4	15,9	16,3
72	15,0	15,4	17,0	17,5
76	16,0	17,5	19,3	19,8
83	18,0	18,5	20,5	21,0
87	19,0	19,5	21,6	22,2
91	20,0	20,5	22,7	23,3
U0	22,4	23,0	25,5	26,1

ZWB 28-3 A 21/23, ZSB 28-3 E 21/23

			Erdgas	L/LL, Ken	nziffer 21	L und Erd	gas H, Ke	nnziffer 2	:3		
	Brennwert	H _{S(0°C)} (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
	Heizwert	H _{i(15°C)} (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasmer	nge (I/mir	bei t _V /t _R	= 80/60	°C)				
36	6,6	6,8	14	14	13	12	12	11	11	11	10
40	8,0	8,2	17	17	16	15	14	14	13	13	12
43	9,0	9,3	20	19	18	17	16	16	15	14	14
46	10,0	10,3	22	21	20	19	18	17	17	16	15
49	11,0	11,3	24	23	22	21	20	19	18	18	17
53	12,0	12,3	26	25	24	23	22	21	20	19	19
56	13,0	13,4	28	27	26	24	23	22	22	21	20
59	14,0	14,4	30	29	28	26	25	24	23	22	22
62	15,0	15,4	33	31	30	28	27	26	25	24	23
65	16,0	16,4	35	33	31	30	29	28	27	26	25
68	17,0	17,5	37	35	33	32	31	29	28	27	26
71	18,0	18,5	39	37	35	34	32	31	30	29	28
74	19,0	19,5	41	39	37	36	34	33	32	30	29
74	19,0	19,5	41	39	37	36	34	33	32	30	29
84	22,4	23,0	49	46	44	42	40	39	37	36	35
U0	28,0	28,0	59	56	54	51	49	47	45	44	42

Tab. 34

ZWB 28-3 A 31, ZWB 28-3 E 31

	Pr	opan	But	tan
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)
36	7,3	7,5	8,3	8,5
44	10,0	10,3	11,4	11,7
47	11,0	11,3	12,5	12,8
50	12,1	12,3	13,6	14,0
54	13,0	13,4	14,8	15,2
57	14,0	14,4	15,9	16,3
60	15,0	15,4	17,0	17,5
63	16,0	16,4	18,2	18,7
66	17,0	17,5	19,3	19,8
69	18,0	18,5	20,5	21,0
72	19,0	19,5	21,6	22,2
76	20,0	20,5	22,7	23,3
83	22,4	23,0	25,5	26,1
U0	28,0	28,0	31,8	31,8

17 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetre	iber:					
Name, Vorname		Straße, Nr.				
Telefon/Fax		PLZ, Ort				
Anlagenersteller:						
Auftragsnummer:						
Gerätetyp:		(Für jedes Gerät ein eigenes Protokoll a	usfüllen!)			
Seriennummer:						
Datum der Inbetriebna	hme:					
☐ Einzelgerät ☐ K	Kaskade, Anzahl der Geräte:					
Aufstellraum:	☐ Keller ☐ Dachgeschoss sonstiger:					
	Lüftungsöffnungen: Anzahl:, Größe: ca.		cm ²			
Abgasführung:	□ Doppelrohrsystem □ LAS □ Schacht	☐ Getrenntrohrführung				
	☐ Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Edelstahl					
	Gesamtlänge: ca m Bogen 90°: Stück	√ Bogen 15 - 45°: Stück				
	Überprüfung der Dichtheit der Abgasleitung bei Ge	genstrom: □ ja □ nein				
	CO ₂ -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler N	lennwärmeleistung:	%			
	O ₂ -Wert in der Verbrennungsluft bei maximaler Ne	nnwärmeleistung:	%			
Bemerkungen zu Unter	r- oder Überdruckbetrieb:					
Gaseinstellung und A	bgasmessung:					
Eingestellte Gasart: □	Erdgas H □ Erdgas L □ Erdgas LL □ Pro	pan 🗆 Butan				
Gas-Anschlussdruck:	mbar	Gas-Anschlussruhedruck:	mbar			
Eingestellte maximale	Nennwärmeleistung: kW	Eingestellte minimale Nennwärmeleistung:	kW			
Gas-Durchflussmenge	bei maximaler I/min	Gas-Durchflussmenge bei minimaler	I/min			
Nennwärmeleistung:	kWh/m ³	Nennwärmeleistung:				
Heizwert H _{iB} :			%			
CO ₂ bei maximaler Ner		CO ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung:				
O ₂ bei maximaler Nenr		O ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung:	%			
CO bei maximaler Nen Abgastemperatur bei r	navimalar	CO bei minimaler Nennwärmeleistung: Abgastemperatur bei minimaler	ppm			
Nennwärmeleistung:	naximalei °C	Nennwärmeleistung:	°C			
Gemessene maximale	Vorlauftemperatur: °C	Gemessene minimale Vorlauftemperatur:	°C			
Anlagenhydraulik:						
☐ Hydraulische Weich	ne, Typ:	□ Zusätzliches Ausdehnungsgefäß				
☐ Heizungspumpe:		Größe/Vordruck:				
		Automatischer Entlüfter vorhanden?				
☐ Warmwassersneich	ner/Typ/Anzahl/Heizflächenleistung:	□ ja □ nein				
☐ Anlagenhydraulik g						
_ Amagemyuraunk g	oprart, Domorkangon.					

Geänderte Servicefunktionen: (Hier bitte die geänderten Servicefunktio	nen auslesen und Werte eintragen.)
Beispiel: Servicefunktion 7.d von 00 auf 01 geändert	
Aufkleber "Einstellungen der Elektronik" ausgefüllt und angebracht □	
Heizungsregelung:	
□ FW 100 □ FW 200 □ FW 500 □ FR 110	□ TA 250 □ TA 270 □ TA 300
☐ FB 10 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FB 100 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FR 10 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ FR 100 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
□ ISM 1 □ ISM 2	□ ICM × Stück □ IEM □ IGM □ IUM
☐ IPM 1 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
☐ IPM 2 × Stück, Kodierung Heizkreis(e):	
Sonstiges:	
☐ Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:	
☐ Geänderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Ins	tallationsanleitung des Reglers dokumentiert
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:	
☐ Elektrische Anschlüsse geprüft, Bemerkungen:	
☐ Kondensatsiphon gefüllt	☐ Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgeführt
☐ Funktionsprüfung durchgeführt	☐ Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung durchgeführt
Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische I tes und der Regelung. Eine Prüfung der Heizungsanlage führt der Anlagene	Dichtheitsprüfung am Heizgerät sowie die Funktionskontrolle des Heizgeräersteller durch.
	rs Komponenten festgestellt werden, ist Junkers grundsätzlich bereit, diese bernahme der Haftung für die Montageleistungen ist damit nicht verbunden.
Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang geprüft.	Dem Betreiber wurden die Dokumente übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Wärmeerzeugers inklu- sive Zubehör vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.
Name des Service-Technikers	Datum, Unterschrift des Betreibers
	Hier Messprotokoll einkleben.
Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers	

Index F Α Einschalten Abmessungen 5 Einstellung Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4 Gerätebeschreibung. 5 Technische Daten - ZSB 14-3 .../ZSB 22-3 ... 10 - ZWB 28-3... 11 Elektronik Wärmeblock, Brenner und Elektroden prüfen und reinigen...... 37 Aufstellort 14 Entsorgung 34 Ausschalten Heizung 22 Tastensperre 24 Flüssiggas 13, 32 Frostschutz 24 В Betriebsbedingungen 10—11 Blockierschutz......25 Gasartumbau 32 Gasartumbau-Set 32 Gasleitung prüfen. 17 Gas-Luft-Verhältnis 32 Н Heatronic Servicefunktionen 27–32

l		Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler	
Inbetriebnahme	21	(Servicefunktion 7.d)	.30
Entlüften	21	Anschluss NP - LP einstellen (Servicefunktion 5.E)	30
Inbetriebnahmeprotokoll	49	Automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A)	
Inspektion und Wartung		Bautrockenfunktion (Servicefunktion 7.E)	
Installation		Betriebsart (Servicefunktion 2.F)	
Aufstellort		Betriebsart permanent (Servicefunktion 9.A)	
Rohrleitungen vorinstallieren		Betriebsleuchte (Servicefunktion 7.A)	
Wichtige Hinweise	33	Dauer Warmhaltung (nur ZWB) (Servicefunktion 3.F)	
		Entlüftungsfunktion (Servicefunktion 2.C)	
K		Gebläsenachlaufzeit (Servicefunktion 5.b)	30
Kodierstecker		Gerät (Heatronic 3) auf Grundeinstellung zurücksetzen	
Kennziffern	45	(Servicefunktion 8.E)	
Komfortbetrieb	23	Gerätetyp (Servicefunktion 4.E)	29
Kondensatsiphon		GFA-Status (Servicefunktion 8.C)	31
Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	34	GFA-Störung (Servicefunktion 8.d)	31
CO-Messung im Abgas		Inspektion anzeigen (Servicefunktion 5.F)	
Dichtheitsprüfung des Abgasweges		Inspektion zurückstellen (Servicefunktion 5.A)	
Schornsteinfegertaste		Kodierstecker Nummer (Servicefunktion 8.b)	
Korrosionsschutzmittel		Konfiguration der Klemmen 1-2-4 (Servicefunktion 7.F)	
NOTIOSIONSSCHULZIIIILLCI	10	Letzte gespeicherte Störung (Servicefunktion 6.A)	
<u>L</u>	0.5	Maximale Vorlauftemperatur (Servicefunktion 2.b)	28
Letzte gespeicherte Störung abrufen		Maximale Warmhaltetemperatur des Wärmeblockes (nur ZWB)	~~
Lieferumfang	. 4	(Servicefunktion 4.b)	.29
		Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser)	
M		(Servicefunktion 3.d)	
Maximale Wärmeleistung		Ohne Funktion (Servicefunktion b.A)	
einstellen	26	Ohne Funktion (Servicefunktion C.b)	32
Mindestabstände	. 5	Permanente Zündung (Servicefunktion 8.F)	31
Mischeinrichtung	39	Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)	27
· ·		Pumpenkennlinie (Servicefunktion 1.d)	
N		Pumpennachlaufzeit (Heizung) (Servicefunktion 9.F)	
Netzanschluss	18	Pumpenschaltart für Heizbetrieb (Servicefunktion 1.E)	
Netzsicherung		Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C)	
Neutralisationseinrichtung		Schaltuhr Eingang (Servicefunktion 6.E)	
Neutralisationseminchtung	13		
		Siphonfüllprogramm (Servicefunktion 4.F)	
0		Software-Version (Servicefunktion 8.A)	
Oberflächentemperatur		Speichertyp einstellen (Servicefunktion 5.d)	
Offene Heizungsanlagen	13	Taktsperre (Servicefunktion 3.b)	29
		Taktzeit Warmwasser Warmhaltung (nur ZWB)	
P		(Servicefunktion 3.E)	.29
Prüfung		Temperatur am Speichertemperaturfühler (Servicefunktion A.C)	32
Gas- und Wasseranschlüsse	17	Temperatur am Vorlauftemperaturfühler (Servicefunktion A.A).	32
Größe des Ausdehnungsgefäßes	13	Thermische Desinfektion (Legionellenschutz)	
Pumpenkennfeld auswählen		(Servicefunktion 2.d)	.28
		verlassen ohne Abspeichern	
R		Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern	20
Raumtemperaturgeführter Regler	12	(Servicefunktion 5.C)	30
Recycling		Verzögerung Turbinensignal (nur ZWB) (Servicefunktion 9.E)	
			31
reset-Taste		Vom außentemperaturgeführten Regler geforderte	00
Rohrleitungen, verzinkt	13	Vorlauftemperatur (Servicefunktion 6.C)	
		Wärmeleistung (Servicefunktion 1.A)	
S		Warmwasserleistung (ZSB-Geräte) (Servicefunktion 1.b)	
Schornsteinfegertaste	34	Warmwassertemperatur (Servicefunktion A.b)	
Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe		Warnton (Servicefunktion 4.d)	29
und Einbaumöbel	14	Sicherheitshinweise	. 3
Schwerkraftheizungen		Sicherungen	
Serviceebene		Siphon	
Erste	26	Sommerbetrieb	
Zweite		Speicher anschließen	
Servicefunktionen		Steuerdruck messen	
3-Wege-Ventil in Mittelposition (Servicefunktion 7.b)			
·		Störungen	
Aktuelle Gebläsedrehzahl (Servicefunktion 9.b)		Störungen, die im Display angezeigt werden	
Aktuelle Spannung Anschlussklemme 2 (Servicefunktion 6.b)		Störungen, die nicht im Display angezeigt werden	
Aktuelle Wärmeleistung (Servicefunktion 9.C)		Störungsanzeige	
Aktueller Durchfluss Turbine (Servicefunktion 6.d)	30	Symbolerklärung	. 3

T		
Tastensperre		24
Technische Daten		
Temperaturregler	23-	-24
Thermische Desinfektion		24
Typenübersicht		. 4
U		
Übersicht der Servicefunktionen		26
Umweltschutz		34
v		
Verbrennungsluft		14
Verpackung		
Vorschriften		
Vorschriften zum Aufstellraum		14
w		
Wärmeblock prüfen und reinigen		37
Warmwassertemperatur einstellen		
Warmwasservorrang		23
Wartungs- und Inspektionsprotokoll		40
Wasseranschlüsse prüfen		
Wechselnder Betrieb		23
Wichtige Hinweise zur Installation	12,	35
Z		
ZSB-Geräte ohne Warmwasserspeicher betreiben		17
Zubehör		
Zubehöre anschließen		18
Zweiphasennetz		
Zwoite Carviccohone	26	21

No	M	176	'n

		•		
N	A1	17	םי	n
14	v	.12	·C	ш

Wie Sie uns erreichen...

DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH

Junkers Deutschland Junkersstraße 20-24 D-73249 Wernau www.junkers.com

Betreuung Fachhhandwerk

Telefon (0 18 03) 337 250* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

Technische Beratung/ Ersatzteil-Beratung

Telefon (0 18 03) 337 330*

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (0 18 03) 337 337*
Telefax (0 18 03) 337 339*
Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 337 335* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers-Schulungsannahme@de.bosch.com

Junkers Extranet-Zugang

www.junkers.com

* Festnetzpreis 0,09 EUR/Minute, höchstens 0,42 EUR/Minute aus Mobilfunknetzen.

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG

Geschäftsbereich Thermotechnik Hüttenbrennergasse 5 A-1030 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

SCHWEIZ

www.junkers.at

Vertrieb:

Tobler Haustechnik AG

Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf Service:

Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840



HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de











